




**KENANI
SAND**

EN ELECTRIC SWING

PL BUJACZEK LEŻACZEK ELEKTRYCZNY

IT SDRAIETTA ELETTRICA

DE ELEKTRISCHE BABYWIPPE

ES BALANCÍN ELÉCTRICO

FR TRANSAT BÉBÉ ÉLECTRIQUE

PT ESPREGUIÇADEIRA ELÉCTRICA
PARA BEBÉS

CZ ELEKTRICKÉ DĚTSKÉ HOUPÁTKO

HR ELEKTRIČNA NJIHALJKA

SK ELEKTRICKÉ DETSKÉ HOJDAČKA

RO LEAGAN ELECTRIC

HU ELEKTROMOS BABAHINTA



UA ЕЛЕКТРИЧНЕ КРИСЛО-ГОЙДАЛКА











**MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD |
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO |
MANUAL DE USUARIO | KORISNIČKI PRIRUČNIK | РУКОВОДСТВО**

EN	8-12
PL	12-17
DE	17-22
FR	22-26
CZ	27-31
SK	31-35
HU	35-40
IT	40-44
ES	45-49
PT	49-54
HR	54-58
RO	58-63
UA	63-68

www.momi.store












5.







6.



7.



8.



Dear Customer,

Thank you very much for purchasing **MoMi KENANI SAND**. We hope that the purchased product meets your expectations.

In the interest of children's safety, please read the operating instructions carefully and follow its recommendations in order to use the product safely. The person performing the assembly must be an adult who will use all the components of the product in accordance with the instructions for use and their intended use in order to prevent injuries to the child.

PLEASE NOTE:

Drawings and photos are for reference only. The actual appearance of the product may differ from the visualization in the manual.

INFORMATION ON DISPOSAL FOR USERS OF WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT:



This symbol on the product(s) and/ or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

IMPORTANT! PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

- Never leave the child unattended.
- Do not use this product once your child can sit up unaided or weights more than 9 kg.
- Never use this product on an elevated surface (e.g. table).
- Always use the restraint system.
- Never use the toybar to carry the product.
- To avoid injury ensure that children are kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let children play with this product (does not apply to toys).
- Do not move or lift this product with the baby inside it.
- When the product is connected to a music player, ensure that the volume of the music player is set to a low value.
- Never let the child sleep in this product. This product does not replace

a cot or a crib. Should the child fall asleep, then it should be placed in a suitable cot or crib.

- This product is not intended for prolonged periods of sleeping.
- Do not use the product if any part is damaged, torn, or missing.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- Transformers used with the product are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they shall not be used.
- The product shall only be used with the recommended transformer.
- **WARNING:** The remote control contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
- **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Do not use this product without reading the instructions for use first.
- The product has to be assembled by an adult. Keep all the parts of the product away from children while assembling the product.
- Keep the packaging and user manual as they contain important information.
- Prior to first use, remove all fasteners and packaging material and store them out of the reach of children to avoid the risk of suffocation.
- When you stop using the product, please dispose of it at an appropriate facility in accordance with local laws.

COMPONENTS:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Seat cover | 8. Toybar |
| 2. Seat frame | 9. 2 plush toys |
| 3. Motion lock | 10. Headrest |
| 4. Bouncer base with console | 11. Remote control |
| 5. Battery compartment | 12. Power adaptor |
| 6. Seat release clip | 13. Screwdriver |
| 7. Adapter socket | 14. Screws x4 |

REMOTE CONTROL:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Power on/off | 4. Volume up |
| 2. Timer | 5. Volume down |
| 3. Built-in music/Bluetooth | 6. Play/pause |

- | | |
|---|----------------------------|
| 7. Previous song | 10. Stop rocking motion |
| 8. Next song | 11. Bouncer power settings |
| 9. Sleep mode – swing level 2 with 15 min timer | |

MODULE:

1. Power button: Plug in and the indicator light will turn on press the button to turn the rocking motion off.
2. Press the button to change the swinging level. There are five levels.
3. Press the button to set the time. The first touch will have the bouncer chair swing for 8 minutes, the second touch will have it swing for 15 minutes, and the third will have it swing for 30 minutes.
4. Press the button to play the built-in music. Touch it again to turn the sound off. Hold the button for 3 seconds to change the music.
Turn on the Bluetooth on a smartphone and connect to "BT-BABY". When the bouncer beeps, it means that the Bluetooth is connected. Music priority: Bluetooth > built-in music.
5. Press the button to decrease the volume gradually.
6. Press the button to increase the volume gradually.

BASE OF THE SWING:

ASSEMBLY:

Press the metal buttons in the semicircular frame, insert the upper part of the seat into the hole in the lower seat frame. If you hear a characteristic „click“, it means that the frame has been mounted in the correct way. Insert the right and left legs of the base as shown in pictures 1a, 1b, 1c. Make sure that it is properly aligned with the holes in the base intended for the screws. Connect the legs to the base with 4 screws. To connect the seat frame with the bouncer base put the frame's central shaft into the module. The central shaft has a slot within, shaped like a semi-circle and the base has a pin in the same shape – make sure that the components are aligned before connecting them.

DISASSEMBLING:

Pull out the metal clip, this will disengage the locking mechanism which will allow to pull out the seat frame from the base.

SEAT COVER AND HEADREST:

INSTALLATION:

Pull the seat cover over the frame and fasten the flaps on the back. To attach the headrest, the Velcro flap should go through the loop located on the top of the seat cover.

REMOVAL:

To take off the seat cover simply detach the flaps, and pull out the fabric of the metal frame.

TOYBAR AND TOYS:

INSTALLATION:

To attach the toys to the canopy simply pull the Velcro flap through the two possible loops. Once the toys are connected to the toybar, fasten the clasps on the swing frame on both sides.

REMOVAL:

Pull out both clasps of the toybar to remove it.

NOTE: the seat cover has small fabric flaps which reveal the metal frame. Thanks to this, the toybar is more securely attached to the frame. After the toybar net has been removed, the flaps should be closed to hide access to the frame.

SAFETY BELT INSTRUCTION:

Place the baby into the bouncer and remember to adjust the seat belt on both sides equally. The buckle of the safety belts is located in the crotch support restraint. It can be easily accessed by pulling on the Velcro attachment.

NOTE: Make sure that the safety belt is fitted for the child.

WARNING: To ensure the safety of the child make sure that the safety belt is properly connected to the buckle before using the bouncer.

MOTION LOCK:

Push the motion lock down to lock the bouncer in the starting position. Pull the motion lock up to unlock the rocking motion.

WARNING: do not try to engage the lock while the bouncer is in motion.

POWER SUPPLY:

Plug in the adapter into the swing. The socket is located on the inside of the leg.

A. DC plug can be inserted into 100-240V ~ 50 / 60Hz AC power supply.

B. Adapter output parameters: voltage is 5V and current is 1A.

C. The adapter has a 2m long USB cable.

BATTERY INSTALLATION:

The battery compartment is located at the end of the swing base, on the opposite leg with the speaker, it is marked with a battery icon. To open the compartment, unscrew the screws and remove the cover. Insert 4 pcs of AAA batteries and screw back the cover.

To install the batteries in the remote control, follow the drawing on the back of the remote control. Press the button and slide out the battery compartment.

BATTERIES:

Batteries that should be used:

CRADLE: 4 x AAA 1,5 V (not included)

REMOTE CONTROL: 1 x CR2025 3V (not included)

SAFE USE OF BATTERIES:

- It is recommended that the batteries should be inserted, removed and replaced by an adult.
- Do not mix different types of batteries or new and used batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) and rechargeable batteries at the same time.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Batteries intended for charging should be removed from the product before charging.
- Batteries must be inserted with the correct polarity (+ and -).

- Insert the batteries according to instruction.
- Exhausted batteries should be removed from the product.
- Do not throw the batteries into fire.
- Turn off the product before inserting batteries.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Keep batteries away from children.
- Protect against contact with water.

CLEANING AND MAINTENANCE:

Keep the product out of the reach of children. Batteries should be removed from the product if it is not used for a long time to avoid corrosion and leakage. Store in a dry and cool environment.

BASE:

Clean the base of the swing and seat frame with a wet cloth in a soap solution. Dry thoroughly, do not use corrosive cleaner or chemicals.

REMOVABLE AND WASHABLE FABRIC:

- SEAT FABRIC, HEADREST, TOYS: Wash by hand or in a gentle process, max 30°C. Dry thoroughly.
- TOYBAR: The toybar is not machine washable. Clean with a damp cloth.

Thank you for reading the manual. Please keep it for future reference.

PL

Szanowny Kliencie,

bardzo dziękujemy za zakup **MoMi KENANI SAND**. Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnia Twoje oczekiwania. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.momi.store

PAMIĘTAJ:

Rysunki i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od wizualizacji w instrukcji.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU I BATERII:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, bateriach, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu i baterii do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego ich przetwarzania. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO

ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE:

- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
- Nie korzystać z produktu jeżeli dziecko jest w stanie samodzielnie siedzieć lub waga dziecka przekracza 9 kg.
- Nigdy nie używać tego produktu na podwyższeniu (np. na stole).
- Zawsze należy stosować systemy zabezpieczająco-podtrzymujące.
- Aby zapobiec obrażeniom należy upewnić się czy podczas rozkładania i składania produktu nie ma w pobliżu dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem (nie dotyczy pluszowych zabawek dołączonych do produktu).
- Nie przenosić, ani nie podnosić tego produktu jeżeli znajduje się w nim dziecko.
- Po podłączeniu produktu do odtwarzacza muzycznego upewnić się że głośność odtwarzacza jest ustawiona na niskim poziomie.
- Nigdy nie używaj pręta z zabawkami do przenoszenia produktu.
- Nigdy nie pozwalaj dziecku spać w tym produkcie. Ten produkt nie zastępuje łóżeczka dziecięcego. Gdy dziecko zaśnie, należy je umieścić w odpowiednim łóżeczku.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona lub gdy jej brakuje.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Zasilacz używany z produktem należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku ich uszkodzenia nie należy ich używać.
- Produkt może być używany wyłącznie z zasilaczem rekomendowanym przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE:** Pilot zawiera baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej grozi poważnymi chemicznymi oparzeniami wewnętrznymi.
- **OSTRZEŻENIE:** Zużyte baterie natychmiast usunąć. Nowe i zużyte baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrze-

nia połknięcia baterii lub włożenia ich do jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwrócić się po poradę medyczną.

- Nie używaj tego wyrobu bez uprzedniego przeczytania instrukcji użytkowania.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy mocujące i opakowania oraz trzymać je z dala od dzieci, by uniknąć ryzyka uduszenia.
- Montaż produktu musi być przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Podczas montażu trzymaj wszystkie części poza zasięgiem dzieci.
- Należy zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi ponieważ zawierają ważne informacje.
- Gdy przestaniesz korzystać z produktu prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnie z lokalną ustawą.

ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Poszycie | 8. Pałąk |
| 2. Rama siedziska | 9. 2 pluszowe zabawki (na rzepy) |
| 3. Blokada ruchu | 10. Zagłówek (na rzep) |
| 4. Podstawa bujaczka z modulem | 11. Pilot |
| 5. Komora baterii | 12. Zasilacz |
| 6. Zacisk zwalniający siedzisko | 13. Śrubokręt |
| 7. Gniazdko adaptera | 14. Śrubki x4 |

PILOT DO ZDALNEGO STEROWANIA:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Zasilanie włącz / wyłącz | 7. Poprzednia melodia |
| 2. Regulator czasowy | 8. Następna melodia |
| 3. Muzyka / Bluetooth | 9. Tryb usypiania – poziom huśtania 2 przez 15-minut |
| 4. Zwiększenie głośności | 10. Wstrzymanie huśtania |
| 5. Ściszenie | 11. Ustawienia mocy huśtania |
| 6. Odtwórz / wstrzymaj | |

MODUŁ ELEKTRONICZNY NA BUJACZKU:

1. Przycisk zasilania: gdy bujaczek jest podłączony do zasilania wskaźnik prądu zacznie świecić. Naciśnij przycisk, aby wyłączyć huśtawkę.
2. Naciśnij przycisk, aby zmienić poziom huśtania. Jest pięć poziomów, które są wskazywane światłem.
3. Naciśnij przycisk, aby ustawić czas. Pierwsze dotknięcie – czas huśtania 8 min, drugie – 15 min, trzecie – 30 min.
4. Naciśnij przycisk, aby włączyć wbudowaną muzykę. Dotknij go ponownie, aby wyłączyć. Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć następny utwór. Włącz Bluetooth w smartfonie i połącz się z „BT-BABY”. Kiedy bujaczek da sygnał dźwiękowy, oznacza to, że Bluetooth jest połączony. Priorytet muzyki: Bluetooth > wbudowana muzyka.
5. Naciśnij przycisk, aby stopniowo zmniejszać głośność.
6. Naciśnij przycisk, aby stopniowo zwiększać głośność.

NOGA BUJACZKA:

MONTAŻ:

Naciśnij metalowe przyciski w półokrągłej ramie, włóż górna część siedzenia w otwór w dolnej ramie siedzenia. Jeśli usłyszysz charakterystyczne „kliknięcie” znaczy to, że rama została zamontowana w prawidłowy sposób.

Zamontuj prawą oraz lewą nogę podstawy zgodnie z rysunkami 1a, 1b, 1c. Upewnij się, że jest ona odpowiednio wyrównana z otworami w podstawie przeznaczonymi na śruby.

Połącz nogi z podstawą za pomocą 4 śrub. Aby połączyć ramę siedziska oraz nogi z podstawą bujaczka, umieść środkowy trzpień ramy w module. Centralny trzpień posiada w środku szczelinę w kształcie półkola, moduł posiada pręt w tym samym kształcie- upewnij się, że oba elementy są wyrównane przed ich połączeniem.

DEMONTAŻ:

Należy pociągnąć za zacisk zwalniający, spowoduje to odłączenie mechanizmu blokującego, który pozwoli wyciągnąć ramę siedziska z podstawy.

POKROWIEC I PODUSZKA:

MONTAŻ:

Naciągnij pokrowiec na ramę i zapnij rzep z tyłu siedziska. Aby zamocować zagłówek, zapięcie na rzep powinno przejść przez pętlę znajdującą się w górnej części pokrowca.

ZDEJMOWANIE:

Aby zdjąć tapicerkę siedzenia wystarczy odpiąć rzep i ściągnąć materiał z ramy.

PAŁĄK I ZABAWKI:

INSTALACJA:

Aby zamocować zabawki do pałaka, wystarczy przeciągnąć rzep przez jedną z dwóch pętli. Po zamocowaniu zabawek do pałaka, należy go połączyć z ramą bujaczka za pomocą klamr, które znajdują się po obu stronach pałaka.

ZDEJMOWANIE:

Należy odczepić klamry od ramy siedziska aby zdjąć pałak.

UWAGA: Poszycie ma małe klapki z tkaniny, które po odstąpieniu pozwalają na dostęp do metalowej ramy. Dzięki temu pałak jest pewnie mocowany i nie narusza materiału. Po zdjęciu pałaka należy zamknąć klapki.

PASY BEZPIECZEŃSTWA:

Umieść dziecko w bujaczku i pamiętaj, aby wyregulować pas bezpieczeństwa równomiernie po obu stronach. Klamra pasów bezpieczeństwa znajduje się w pasie krokowym. Pociągając za rzep można podnieść materiał umożliwiając łatwy dostęp do centralnej klamry.

UWAGA: Upewnij się, że pas bezpieczeństwa dobrze przylega do dziecka.

UWAGA: Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, przed użyciem produktu należy upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty.

BLOKADA RUCHU:

Przesuń blokadę ruchu w dół, aby zablokować bujaczek w pozycji wyjściowej. Pociągnij blokadę ruchu do góry, aby odblokować opcję bujania.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać blokady, gdy bujaczek jest w ruchu.

ZASILACZ:

Podłącz adapter do huśtawki. Gniazdo znajduje się od wewnętrznej strony podstawy.

A. Wtyczkę DC można włożyć do zasilacza AC 100-240 V – 50 / 60Hz.

B. Parametry wyjściowe adaptera: napięcie wynosi 5 V, a prąd 1A.

C. Adapter posiada 2-metrowy kabel USB.

INSTALACJA BATERII:

Komora baterii znajduje się na końcu podstawy huśtawki, na przeciwległej nodze posiadającej głośnik. Komora jest oznaczona ikoną baterii. Aby otworzyć komorę, należy odkręcić śruby i zdjąć pokrywę. Włóż 4 baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczaniem biegunowości i przykręć pokrywę.

By zainstalować baterie w pilocie, należy postępować zgodnie z rysunkiem umieszczonym na odwrocie pilota. Naciśnij przycisk i wysuń komorę z baterią.

BATERIE:

Należy użyć baterii:

BUJACZEK: 4 szt. x AAA 1,5 V (niedołączone do zestawu)

PILOT: 1 szt. x CR2025 3V (niedołączona w zestawie)

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BATERII:

- Montaż/ demontaż baterii powinien odbyć się za pośrednictwem osoby dorosłej.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
- Nie mieszać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) oraz baterii nadających się do powtórnego ładowania.
- Nie należy powtórnie ładować baterii nie przeznaczonych do powtórnego ładowania.
- Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z produktu.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Umieścić baterie zgodnie z instrukcją.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
- Nie wrzucać zużytych baterii do ognia.
- Należy wyłączyć produkt przed włożeniem baterii.
- Nie doprowadzać do zwarcia w komorze na baterie.
- Trzymać baterie z dala od dzieci.
- Chronić przed kontaktem z wodą.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA:

Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. Baterie należy usunąć z produktu, jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji i wycieku. Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu.

RAMA:

Wyczyść podstawę bujaczka i ramę siedziska wilgotną szmatką w roztworze wody z mydłem. Dokładnie wysusz, nie używaj wybielacza ani innych chemikaliów.

ZDEJMOWANY MATERIAŁ

- **TKANINA SIEDZISKA, ZAGŁÓWEK i ZABAWKI:** prać ręcznie lub w pralce w delikatnym programie, max 30°. Dokładnie wysusz.
- **PAŁĄK:** Pałaka nie należy prać w pralce. Czyścić wilgotną szmatką.

Dziękujemy za przeczytanie instrukcji z uwagą. Prosimy o jej zachowanie.

DE

Sehr geehrte Kundin/geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf **MoMi KENANI SAND**. Wir hoffen, dass das gekaufte Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte an die folgende E-Mail-Adresse: deutschland@momi.pl

DENKEN SIE DARAN:

Die Bilder in dieser Anleitung veranschaulichen die allgemeine Verwendung des Produkts und dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts und seiner Elemente kann geringfügig vom tatsächlichen Zustand abweichen.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTER GERÄTE UND BATTERIEN:



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit den Siedlungsabfällen entsorgt werden darf, weil Batterien und Akkumulatoren Stoffe enthalten, die schädlich auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit einwirken können. Informationen über das Recycling und die Abnahme solcher Abfälle können bei den Vertretern der lokalen Behörden eingeholt werden.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

WARNUNG:

- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt nicht mehr verwenden, sobald Ihr Kind ohne Unterstützung sitzen kann oder mehr als 9 kg wiegt.
- Dieses Produkt niemals auf einer erhöhten Fläche (z. B. einem Tisch) verwenden.
- Verwenden Sie stets die Rückhaltesysteme.

- Um Verletzungen zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass Kinder beim Auf- und Zusammenklappen dieses Produktes fern gehalten werden.
- Kinder nicht mit diesem Produkt spielen lassen (gilt nicht für Spielzeuge).
- Dieses Produkt nicht bewegen oder anheben, wenn sich das Baby darin befindet.
- Wenn das Produkt an einen MP3-Player angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des MP3-Players auf eine niedrige Stufe eingestellt ist.
- Verwenden Sie den Spielbügel niemals zum Tragen des Produktes.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals in diesem Produkt schlafen. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ein Kinderbett oder ein Bett. Wenn Ihr Kind Schlaf braucht, sollte es in ein geeignetes Babybett oder Bett gelegt werden.
- Das Produkt darf nicht benutzt werden, wenn ein Teil beschädigt oder gerissen ist oder fehlt.
- Keine anderen als vom Hersteller zugelassenen Zubehör- und Ersatzteile verwenden.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Das mit dem Produkt verwendete Netzteil sollte regelmäßig auf Beschädigungen des Versorgungskabels, des Steckers, des Gehäuses und anderer Teile überprüft werden. Bei Beschädigungen sollte das Produkt nicht verwendet werden.
- Das Produkt sollte nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Netzteil verwendet werden.
- **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält eine Knopfbatterie. Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen.
- **WARNUNG:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne vorher die Bedienungsanleitung gelesen zu haben.

- Das Produkt darf nur von einem Erwachsenen montiert werden. Bewahren Sie alle Teile während der Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verpackung und Bedienungsanleitung aufbewahren, da dort wichtige Informationen zu finden sind.
- Vor der ersten Verwendung alle Befestigungselemente und Verpackungsteile entfernen und vor dem Zugriff von Kindern sichern, da sonst Erstickungsgefahr besteht.
- Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte in einer geeigneten Einrichtung gemäß den örtlichen Gesetzen.

BESTANDTEILE:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Verkleidung | 8. Spielbogen |
| 2. Sitzrahmen | 9. 2 Plüsch-Spielzeuge |
| 3. Bewegungssperre | 10. Kopfstütze |
| 4. Schaukelgestell und Konsole | 11. Fernbedienung |
| 5. Batteriefach | 12. Netzteil |
| 6. Klemme zur Sitzentriegelung | 13. Schraubendreher |
| 7. Adapterbuchse | 14. Schrauben x4 |

FERNSTEUERUNG:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Speisung Einschalten/Ausschalten | 7. Vorheriges Lied |
| 2. Zeitschalter | 8. Nächstes Lied |
| 3. Musik / Bluetooth | 9. Einschlafmodus – Schwingen-Stufe 2 Für 15 Minuten Anhalten der Schaukel |
| 4. Lautstärke erhöhen | 10. Den Schwung stoppen |
| 5. Lautstärke verringern | 11. Einstellungen der Schaukelleistung |
| 6. Spielen / Anhalten | |

MODUL:

1. Netztaсте: Wenn die Schaukel an die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die Stromanzeige auf.
2. Drücken Sie die Taste, um die Schwingstufe zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Erste Berührung – Schwenkzeit 8 min, zweite Berührung – 15 min, dritte Berührung – 30 min
4. Drücken Sie die Taste, um die eingebaute Musik einzuschalten. Erneut berühren, um die Taste auszuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum nächsten Lied zu wechseln. Schalten Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone ein und stellen Sie eine Verbindung mit „BT-BABY“ her. Wenn die Schaukel piept, bedeutet dies, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht. Priorität der Musik: Bluetooth > eingebaute Musik.
5. Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke schrittweise zu verringern.
6. Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.

SCHAUKELGESTELL:

MONTAGE:

Drücken Sie die Metallknöpfe im halbrunden Rahmen, stecken Sie den oberen Teil des Sitzes in das Loch im unteren Sitzrahmen. Wenn Sie ein charakteristisches „Klicken“ hören, bedeutet dies, dass der Rahmen

richtig montiert wurde. Setzen Sie die rechten und linken Beine der Basis ein. Stellen Sie sicher, dass es richtig mit dem für die Schraube vorgesehenen Loch in der Basis ausgerichtet ist. Verbinden Sie die Beine mit 4 Schrauben mit der Basis. Um den Sitzrahmen mit dem Schwenkfuß zu verbinden, stecken Sie den mittleren Stift des Rahmens in das Modul. Der Mittelstift hat in der Mitte einen Schlitz in Form eines Halbkreises, das Modul hat einen Stab in der gleichen Form – stellen Sie sicher, dass die beiden Teile ausgerichtet sind, bevor Sie sie verbinden.

DEMONTAGE:

Ziehen Sie, wie in der Abbildung B gezeigt, an der Entriegelungsklammer. Dadurch wird der Verriegelungsmechanismus gelöst, sodass der Sitzrahmen vom Untergestell abgenommen werden kann.

SITZ-UND KOPFSTÜTZENBEZUG:

MONTAGE:

Ziehen Sie den Bezug über den Rahmen und befestigen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Sitzes. Um die Kopfstütze zu befestigen, muss der Klettverschluss durch die Schlaufe an der Oberseite des Bezugs geführt werden.

ABNEHMBAR:

Zum Abnehmen des Sitzbezugs einfach den Klettverschluss lösen und den Stoff vom Rahmen abziehen.

SPIELBOGEN UND SPIELZEUG:

INSTALLATION:

Um Spielzeuge am Spielbogen zu befestigen, ziehen Sie einfach den Klettverschluss durch eine der beiden Schlaufen. Sobald die Spielzeuge am Spielbogen befestigt sind, verbinden Sie ihn mit den Klemmen, die sich auf beiden Seiten des Spielbogens befinden, mit dem Schaukelgestell.

Ausbau: Haken Sie die Schnallen vom Sitzrahmen aus, um den Spielbogen zu entfernen.

HINWEIS:

Die Abdeckung hat kleine Stofflaschen, die, wenn sie freigelegt sind, den Zugang zum Metallrahmen ermöglichen. Dadurch ist der Spielbogen sicherer befestigt und beeinträchtigt das Gewebe nicht.

ANWEISUNGEN FÜR DEN SICHERHEITSGURT:

Setzen Sie das Kind in die Schaukel und achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt auf beiden Seiten gleichmäßig eingestellt ist. Das Gurtschloss befindet sich im Schrittgurt. Durch Ziehen am Klettverschluss kann der Stoff angehoben werden und ermöglicht so einen einfachen Zugang zur zentralen Schnalle.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt eng um Ihr Kind anliegt.

ACHTUNG: Um die sicherzustellen, dass das Kind sicher ist, vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsgurt richtig angelegt ist, bevor Sie die Schaukel benutzen.

BEWEGUNGSSPERRE:

Schieben Sie die Bewegungssperre nach unten, um die Schaukel in der Ausgangsposition zu arretieren.

Ziehen Sie die Bewegungssperre nach oben, um die Schwenkoptionen zu entriegeln.

WARNUNG: Verwenden Sie die Sperre nicht, wenn die Schaukel in Bewegung ist.

NETZTEIL:

Schließen Sie den Adapter wie in der Abbildung gezeigt an die Schaukel an. Die Buchse befindet sich an der Innenseite des Gestells.

- A. Der DC-Stecker kann in einen AC-Adapter 100-240 V ~ 50 / 60Hz eingesteckt werden.
- B. Ausgangsparameter des Adapters: Die Spannung beträgt 5V und Strom ist 1A.
- C. Der Adapter hat ein 2 Meter langes USB-Kabel.

BATTERIEINSTALLATION:

Das Batteriefach befindet sich am Ende des Schaukelgestells, auf dem gegenüberliegenden Bein, an dem sich der Lautsprecher befindet. Das Fach ist mit einem Batteriesymbol gekennzeichnet. Um die Kammer zu öffnen, lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Deckel ab. Legen Sie 4 AAA-Alkalibatterien entsprechend der Polaritätsmarkierung ein und schrauben Sie den Deckel auf.

Um die Batterien in der Fernbedienung befolgen, folgen Sie der Zeichnung auf der Rückseite der Fernbedienung. Drücken Sie den Knopf und schieben Sie das Batteriefach heraus.

BATERIEN:

Verwenden Sie folgende Batterien:

BABYWIPPE: 4 x AAA 1,5 V (nicht im Set enthalten)

FERNBEDIENUNG: 1 x CR2025 3V (nicht im Set enthalten)

SICHERER UMGANG MIT BATTERIEN:

- Es wird empfohlen, dass die Batterien von einem Erwachsenen eingesetzt, entfernt und ausgetauscht werden.
- Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) und wiederaufladbare Batterien gleichzeitig.
- Laden Sie die Batterien erneut nicht auf, die nicht wiederaufladbar sind.
- Die wiederaufladbaren Batterien vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Batterien müssen polrichtig eingelegt werden (+ und -).
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Produkt.
- Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
- Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie die Batterien einlegen.
- Vermeiden Sie Kurzschluss im Batteriefach.
- Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Schützen Sie sie vor Kontakt mit Wasser.
- Schließen Sie die Stromanschlüsse nicht kurz.

REINIGUNG:

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.

Trocken und kühl aufbewahren.

SCHAUKELGESTELL:

Reinigen Sie das Schaukelgestell und den Sitzrahmen mit einem feuchten Tuch und Seifenlauge. Gründlich trocknen, keine Bleichmittel oder andere Chemikalien verwenden.

ABNEHMBARER STOFF:

- SITZSTOFF, KOPFSTÜTZE UND SPIELZEUGE: vom Sitz abnehmen. Das Teil kann von Hand oder kann im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel bei 30 Grad gewaschen werden. Mit sauberem Wasser nachspülen. Gründlich trocknen.
- SPIELZEUGBAR: Das Stirnband ist nicht maschinenwaschbar. Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Vielen Dank, dass Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen haben. Bitte bewahren Sie sie auf.

FR


Cher Client,

Merci d'avoir acheté **MoMi KENANI SAND**. Nous espérons que le produit répond à vos attentes.

SOUVEENEZ-VOUS:

Les dessins de ce manuel illustrent l'utilisation générale du produit et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'aspect réel du produit et de ses composants peut différer légèrement de l'état réel.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ET DE PILES:



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, les piles et les accumulateurs contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement et la santé humaine. Des informations sur le recyclage et la collecte des déchets peuvent être obtenues auprès de votre autorité locale.

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. AVERTISSEMENT:

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne pas utiliser ce produit si votre enfant peut tenir assis tout seul ou s'il pèse plus de 9 kg.
- Ne jamais utiliser ce produit sur une surface en hauteur (par exemple, une table).
- Toujours utiliser les systèmes de retenue.
- Pour éviter les blessures, s'assurer que les enfants ne sont pas à proximité lors du pliage et du dépliage du produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit (ne s'applique pas aux jouets).
- Ne pas déplacer et ne pas soulever ce produit quand le bébé est à l'intérieur.

- Quand le produit est branché à un lecteur musical, s'assurer que le volume du lecteur est bas.
- Ne jamais utiliser la barre de jeux pour transporter le produit.
- Ne laissez jamais votre enfant dormir dans ce produit. Ce produit ne remplace pas un lit ou un lit de bébé. Si votre enfant a besoin de sommeil, il doit être placé dans un lit ou un lit de bébé adapté. Ne pas utiliser le transat bébé si une des pièces est endommagée ou manquante.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces détachées autres que ceux approuvés par le fabricant.
- Uniquement pour un usage intérieur.
- L'adaptateur électrique utilisé avec le produit doit être vérifié régulièrement pour tout dommage éventuel du cordon d'alimentation, de la prise, du boîtier et d'autres pièces. Si de tels dommages surviennent, le produit ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur électrique recommandé par le fabricant.
- ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée.
- ATTENTION : Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez pas ce produit sans avoir lu au préalable le mode d'emploi.
- Conservez l'emballage et le mode d'emploi, car ils contiennent des informations importantes.
- Le montage doit toujours être effectué par un adulte. Gardez toutes les pièces hors de portée des enfants pendant l'installation.
- Retirez toutes les fixations et l'emballage avant l'utilisation et tenez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Quand vous aurez fini d'utiliser le produit, nous vous prions de l'éliminer dans un point de collecte approprié, conformément aux réglementations locales.

COMPOSANTS DU PRODUIT:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Revêtement | 4. Base du transat bébé, Module |
| 2. Cadre du siège | 5. Compartiment à piles |
| 3. Verrou de mouvement | 6. Pince de déverrouillage du siège |

- | | |
|---|-----------------------------|
| 7. Prise adaptateur | 11. Contrôle à distance |
| 8. Barre de Jouets | 12. Alimentation électrique |
| 9. 2 jouets en peluche (attaché avec du velcro) | 13. Tournevis |
| 10. Appui-tête (attaché avec du velcro) | 14. Vis x4 |

CONTRÔLE À DISTANCE:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Mise en marche/arrêt | 7. Tune précédente |
| 2. Minuterie | 8. Tune suivante |
| 3. Musique / Bluetooth | 9. Fonction endormir un bébé – deuxième niveau de balancement, pendant 15 minutes |
| 4. Augmentation du volume | 10. Arrêt du balancement |
| 5. Fonction mute | 11. Réglage de la puissance de balancement |
| 6. Jouer / pause | |

MODULE ÉLECTRONIQUE DU TRANSAT BÉBÉ:

1. Bouton d'alimentation : lorsque le transat bébé est connecté à l'alimentation, l'indicateur de courant s'allume. Appuyez sur le bouton pour éteindre le transat bébé.
2. Appuyez sur le bouton pour modifier le niveau de balancement.
3. Appuyez sur le bouton pour régler le temps. Première touche – temps de balancement est de 8 minutes, deuxième touche – 15 minutes, troisième touche – 30 minutes.
4. Appuyez sur le bouton pour allumer la musique intégrée. Touchez-le à nouveau pour l'éteindre. Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer à la chanson suivante. Activez le Bluetooth sur votre téléphone et connectez-vous à „BT-BABY”. Lorsque le transat bébé émet un bip, cela signifie que le Bluetooth est connecté. La priorité à la musique : Bluetooth > musique intégrée.
5. Appuyez sur le bouton pour diminuer progressivement le volume.
6. Appuyez sur le bouton pour augmenter progressivement le volume.

PIED DU TRANSAT BÉBÉ:

INSTALLATION:

Appuyez sur les boutons métalliques du cadre semi-circulaire, insérez la partie supérieure du siège dans le trou du cadre du siège inférieur. Lorsque vous entendez un „clac” caractéristique, cela signifie que le cadre du siège a été installé correctement. Montez les pieds droit et gauche de la base du transat bébé. Assurez-vous qu'ils sont correctement alignés avec le trou de vis de la base. Connectez les pieds à la base avec 4 vis. Afin de connecter le cadre et les pieds du siège à la base du transat bébé, placez la goupille centrale du cadre dans le module. La goupille centrale comporte une fente centrale en forme de demi-cercle, le module comporte une tige de la même forme – assurez-vous que les deux éléments sont alignés avant de les connecter.

DÉMONTAGE:

Tirez sur la pince de déverrouillage (voir figure B), afin de déverrouiller le mécanisme de verrouillage et de retirer le cadre du siège de la base du transat bébé.

HOUSSES:

INSTALLATION:

Tirez la housse sur le cadre et fixez le velcro à l'arrière du siège. Pour fixer l'appui-tête, la fermeture en velcro doit passer par la boucle située en haut de la housse. Le retrait de la housse: pour retirer le

revêtement du siège, il suffit de détacher le velcro et de retirer le tissu du cadre.

BARRE DE JOUETS ET JOUETS:

INSTALLATION:

Afin d'attacher les jouets à barre de jouets il suffit de tirer le velcro à travers l'une des deux boucles. Une fois les jouets attachés à barre de jouets, l'auvent doit être connecté au cadre du transat bébé à l'aide des boucles situées des deux côtés de barre de jouets.

RETRAIT: Afin de retirer barre de jouets, décrochez les boucles du cadre du siège.

ATTENTION: Le revêtement a de petits rabats en tissu qui, une fois découverts, permettent d'accéder au cadre métallique. Cela assure que barre de jouets est plus solidement fixé. Après avoir retiré barre de jouets, fermez les petits rabats.

HARNAIS DE SÉCURITÉ:

Placez l'enfant dans le transat bébé et ajustez le harnais de sécurité uniformément des deux côtés. La boucle du harnais de sécurité est située dans la sangle d'entrejambe. En tirant sur le velcro, le tissu peut être soulevé, ce qui permet d'accéder facilement à la boucle centrale.

ATTENTION: Assurez-vous que le harnais de sécurité est bien ajusté à l'enfant.

ATTENTION: Afin de garantir la sécurité de l'enfant, avant d'utiliser le transat bébé, assurez-vous que le harnais de sécurité est fixé correctement.

VERROU DE MOUVEMENT:

Déplacez le verrou de mouvement vers le bas pour bloquer le transat bébé dans sa position initiale. Tirer le verrou de mouvement vers le haut pour déverrouiller les options de balancement.

ATTENTION: Ne pas utiliser le verrou lorsque le transat bébé est en mouvement.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:

Connectez l'adaptateur électrique au transat bébé comme indiqué sur la figure. La prise est située à l'intérieur de la base du transat bébé.

A. La prise de courant continu (DC pour Direct Current en anglais) peut être insérée dans un adaptateur AC 100-240 V ~ 50 / 60Hz.

B. Les paramètres de sortie de l'adaptateur: la tension est de 5V et le courant est de 1A.

C. L'adaptateur est doté d'un câble USB de 2 mètres.

INSTALLATION DES PILES:

Le compartiment à piles est situé à l'extrémité de la base du transat bébé, sur le pied opposé avec haut-parleur. Le compartiment à piles est marqué d'une icône de pile. Pour ouvrir le compartiment à piles, dévissez les vis et retirez le couvercle. Insérez 4 piles alcalines AAA en respectant la polarité indiquée et vissez le couvercle.

Pour installer les piles dans la télécommande, suivez le schéma au dos de la télécommande. Appuyez sur le bouton et faites glisser le compartiment à piles.

PILES:

Pour le fonctionnement du transat bébé sont nécessaires:

BALANCELLE BÉBÉ: 4 x AAA 1,5 V (non fournies)

CONTRÔLE À DISTANCE: 1 x CR2025 3V (non fourni)

MANUEL DE LA BATTERIE:

- Il est recommandé que l'insertion, le retrait et le remplacement de la pile soient effectués par un adulte.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou de piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et piles rechargeables en même temps.
- Ne pas recharger les piles qui sont non rechargeables.
- Les piles destinées à la recharge doivent être d'abord retirées du jouet.
- Les piles doivent être insérées conformément à l'indication de polarité (+ et -).
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Ne pas jeter les piles usagées dans le feu.
- Éteindre le produit avant d'insérer la pile.
- Ne pas provoquer de court-circuit dans le compartiment à piles.
- Garder les piles hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec l'eau.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

NETTOYAGE:

Gardez le produit hors de portée des enfants. Retirez les piles avant de ranger le produit. Conserver dans un endroit sec et frais.

CADRE DU TRANSAT BÉBÉ:

Nettoyez la base du transat bébé et le cadre du siège avec un chiffon humide dans une solution d'eau savonneuse. Séchez les soigneusement - n'utilisez pas d'eau de javel ou d'autres produits chimiques.

TISSU AMOVIBLE:

- TISSU DU SIÈGE, APPUI-TÊTE, JOUET: détachez-le du siège et lavez-le à la main ou lavez dans une poudre à laver douce avec en programme délicat, max 30 degrés Celsius. Rincez à l'eau claire. Séchez-le soigneusement.
- BARRE DE JOUETS: Ne lavez pas l'arche dans la machine à laver. Nettoyez avec un torchon humide.

Merci de lire attentivement les instructions. Veuillez le garder.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení **MoMi KENANI SAND**. Doufáme, že zakoupený produkt splní Vaše očekávání.

UPOZORNĚNÍ:

Nákresy a fotografie jsou pouze orientační. Skutečný vzhled produktu se může lišit od nákresu v návodu.

INFORMACE O LIKVIDACI PRO UŽIVATELE ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ:



Tento symbol na produktu (produktech) a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by neměly být směřovány s běžným domovním odpadem. Pro řádné zpracování, obnovu a recyklaci prosím odнесите tento výrobek na určená sběrná místa, kde bude přijat zdarma. Další podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě vám sdělí místní úřad.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

VAROVÁNÍ:

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nepoužívejte tento výrobek dokud Vaše dítě neumí samo sedět nebo jeho hmotnost je nižší než 9 kg.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek na vyvýšených površích (například na stole).
- Vždy používejte zádržný systém.
- Aby nedošlo ke zranění zajistěte, aby děti během otevírání a zavírání výrobku byly děti v dostatečné vzdálenosti.
- Nenechávejte, aby si děti s tímto výrobkem hrály (neplatí pro hračky).
- Výrobek nepřesunujte ani nezvedejte, jestliže se v něm dítě nachází.
- Je-li výrobek připojen k hudebnímu přehrávači, ujistěte se, že hlasitost hudebního přehrávače je nastavena na nízkou hodnotu.
- Nikdy nepoužívejte hrazdu s hračkami na přenos výrobku.
- Nikdy nedovolte svému dítěti spát v tomto výrobku. Tento produkt nenahradí postýlku nebo postel. Pokud Vaše dítě potřebuje spánek, mělo by být umístěno do vhodné dětské postýlky nebo postele.
- Nepoužívejte produkt, pokud jsou poškozené některé prvky nebo

chybějí.

- Nepoužívejte jiné příslušenství nebo náhradní díly, kromě doporučených výrobcem.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Napájecí zdroj používaný s výrobkem by měl být pravidelně kontrolován, zda není poškozen napájecí kabel, zástrčka, kryt a další součásti. Pokud takové poškození zjistíte, nepoužívejte výrobek, dokud nebude opraven.
- Tento výrobek používejte pouze se síťovým adaptérem doporučeným výrobcem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení.
- **UPOZORNĚNÍ:** Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte tento produkt bez předchozího přečtení návodu k použití.
- Uchovávejte si prosím obal a uživatelskou příručku, protože obsahují důležité informace.
- Montáž musí provést výhradně dospělá osoba. Během montáže udržujte všechny součásti mimo dosah dětí.
- Před použitím odstraňte všechny upevňovací prvky a obaly a uchovávejte je mimo dosah dětí, aby se předešlo riziku udušení.
- Když svůj produkt MoMi přestanete používat, zlikvidujte jej ve vhodném zařízení v souladu s místními zákony.

SOUČÁSTI VÝROBKU:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Kryt | 8. Hrazdička |
| 2. Rám sedadla | 9. Dvě plyšové hračky se suchým zipem |
| 3. Uzamykací zařízení | 10. Opěrka hlavy se zachycením na suchý zip |
| 4. Základna houpátka, Modul | 11. Dálkové ovládání |
| 5. Příhrádka na baterie | 12. Napájení |
| 6. Uvolňovací svorka lehátka | 13. Šroubovák |
| 7. Zásuvka adaptéru | 14. Šrouby x4 |

OVLADAČ:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Zapnout/vypnout (ON/OFF) | 4. Zvýšení hlasitosti |
| 2. Časovač | 5. Ztlumení hlasitosti |
| 3. Hudba / Bluetooth | 6. Přehrát / pozastavit |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 7. Předchozí melodie | 10. Pauza broukání |
| 8. Další melodie | 11. Nastavení rychlosti houpání |
| 9. Režim spánku (Level houpání 2 a časovač 15 minut) | |

MODUL:

1. Tlačítko start: kontrolka se rozsvítí, když jej zmáčknete ještě jednou houpací funkce se vypne.
2. Stisknutím tlačítka změníte rychlost houpání.
3. Stisknutím tlačítka nastavte čas. První dotyk – doba houpání 8 min, druhý dotyk – 15 min, třetí dotyk – 30 min.
4. Stisknutím tlačítka zapnete vestavěnou hudbu. Opětovným klepnutím na něj jej vypnete. Připojte. Podržením tlačítka po dobu 3 sekund přeskočíte na další skladbu. Bluetooth na smartphonu a potvrďte „BT-BABY“. Když houpátko zapípá, znamená to, že je Bluetooth připojeno.
5. Stiskněte tlačítko, aby se snížila hlasitost.
6. Stiskněte tlačítko, ale se zvýšila hlasitost.

ZÁKLADNA S RÁMEM:

Montáž:

Chcete-li připojit rám sedadla k základně houpáčky, umístěte středový kolík rámu do modulu. Středový šroub má půlkruhovou drážku a modul má tyč stejného tvaru – před spojením se ujistěte, že jsou oba díly v jedné rovině.

Demontáž:

Zatáhněte za uvolňovací svorku (viz obr. B). Tím se uvolní zajišťovací mechanismus, který umožňuje vyjmout rám sedadla ze základny.

BLOKÁDA POHYBU:

Posunutím pojistky pohybu směrem dolů zajistíte houpací soupravu v horní poloze. Abyste odemkli možnosti houpání je třeba vytáhnout pohybový zámek nahoru.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte zámek pohybu, pokud je houpátko v pohybu.

POTAH:

Montáž:

Potah přetáhněte přes rám a upevněte pásky na suchý zip na zadní straně sedadla. Chcete-li připevnit opěrku hlavy, měl by suchý zip projít přes záložku suchého zipu na horní straně potahu.

Odejmutí:

Chcete-li potah houpátka odejmout, jednoduše odepněte suchý zip a stáhněte látku z rámu.

HRAZDIČKA A HRAČKY:

MONTÁŽ:

Chcete-li hračky připevnit ke hrazdičce, jednoduše protáhněte suchý zip jedním ze dvou knoflíků. Jakmile jsou hračky připevněny ke hrazdičce, připevněte ji k rámu houpacího křesla pomocí spon na obou stranách hrazdičky.

Odstranění: Pro odejmutí stříšky odepněte přezky z rámu sedadla.

POZNÁMKA:

Hrazdička má malé látkové chlopně, které po odstranění umožňují přístup ke kovovému rámu. To umožňuje bezpečnější upevnění hrazdičky a nenarušuje tkaninu.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY:

Umístěte dítě do houpátka a ujistěte se, že je bezpečnostní pás nastaven rovnoměrně na obou stranách. Spona bezpečnostního pásu je umístěna v rozkrokovém pásu. Zatáhnutím za suchý zip lze látku nadzvednout a získat tak snadný přístup k centrální sponě. Ujistěte se, že bezpečnostní pás bezpečně obepíná dítě.

NAPÁJENÍ:

Zapojte adaptér do zdroje podle obrázku. Vstup je umístěn na vnitřní straně základny.

INSTALACE BATERIÍ:

Do hudebního senzoru vložte baterie AAA 1,5 V odšroubováním montážních šroubů. Vložte baterie, zavřete klápek a utáhněte ji přiloženými šrouby. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně dotaženy. Při instalaci baterií v dálkovém ovladači postupujte podle nákresu na zadní straně dálkového ovladače. Stiskněte tlačítko a vysuňte přihrádku na baterie.

BATERIE:

Musí být použity baterie:

HOUPÁTKO: 4 x AAA 1,5 V (není součástí dodávky)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: 1 x CR2025 3V (není součástí sady)

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERIE:

- Doporučujeme, aby baterie instalovala, vyjímala a vyměňovala dospělá osoba.
- Nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Nekombinujte současně alkalické, standardní (karbonzinkové) a dobíjecí baterie.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Před nabíjením je nutné z hračky vyjmout dobíjecí baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou (+ a -).
- Vybité baterie by měly být z hračky vyjmuty.
- Použité baterie nevhazujte do ohně.
- Před vložením baterií vypněte výrobek.
- Nezkratujte přihrádku na baterie.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Chraňte před kontaktem s vodou.

- Nezkratujte napájecí svorky.

ČIŠTĚNÍ:

Uchovávejte na místě mimo dosah dětí. Pokud nebudete houpátko delší dobu používat, nezapomeňte ze senzorického modulu vyjmout baterie. Výrobek skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte výrobek slunečnímu záření, mohlo by dojít k vyblednutí barvy.

- Ocelový rám houpacího křesla můžete čistit vlhkým hadříkem s mýdlem a po dokončení jej otřít do sucha.
- TEXTILNÍ SEDÁK, OPĚRKA HLAVY a HRAČKY: lze prát v pračce při nízkých teplotách pro jemné tkaniny (max 30° C), nesusít v odstředivce.
- HRAZDIČKA: Hrazdičku neperte v pračce. Čistěte vlhkým hadříkem.

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice

www.cpa.cz, kontakt: cpa@cpa.cz

Děkujeme, že jste si přečetli návod k použití. Uschovejte si jej prosím pro budoucí použití.

SK

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali **MoMi KENANI SAND**. Sme presvedčení, že tento výrobok splní vaše očakávania.

NEZABÚDAJTE:

Obrázky, ktoré sú uvedené v tejto príručke, predstavujú všeobecné použitie výrobku, a sú výhradne iba názorné. Vzhľad výrobku a jeho komponentov uvedený v príručke sa môže líšiť od skutočného.

INFORMÁCIA O LIKVIDÁCII PRE UŽÍVATEĽOV ODPADOVÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ:



Tento symbol na produkte(och) a/alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické produkty by sa nemali miešať s bežným domovým odpadom. Pre správne spracovanie, obnovu a recykláciu odnesie tento výrobok na určené zberné miesta, kde bude prijatý bezplatne. Ďalšie podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad.

DÔLEŽITÉ! STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.
UPOZORNENIE:

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Tento výrobok nepoužívajte, keď dieťa dokáže už samo sedieť bez pomoci alebo keď váži viac ako 9 kg.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok na vyvýšenej ploche (napr. na stole).
- Vždy používajte záchytný systém.
- Na zabránenie zraneniu sa vždy pri skladaní a rozkladaní tohto výrobku uistite, že v blízkosti sa nenachádzajú deti.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali s týmto výrobkom (nevzťahuje sa na hračky zavesené na oblúku).
- Nepohybujte alebo nezdvíhajte tento výrobok, keď je v ňom dieťa.
- Keď je výrobok pripojený k hudobnému prehrávaču, uistite sa, že je hlasitosť hudobného prehrávača nastavená na nízku hodnotu.
- Na prepravu výrobku nikdy nepoužívajte hrazdičku.
- Je prísne zakázané používať príslušenstvo, hračky, súčasti a najmä rukoväť na prenášanie.
- Nikdy nedovoľte, aby vaše dieťa spalo v tomto výrobku. Tento výrobok nenahrádza detskú postieľku alebo posteľ. Ak vaše dieťa potrebuje spať, mali by ste ho umiestniť do vhodnej detskej postieľky alebo posteľe.
- Nepoužívajte výrobok, ak sú niektoré prvky poškodené alebo chýbajú.
- Nepoužívajte iné doplnky alebo náhradné diely ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Iba pre použitie v interiéri.
- Adaptér používaný s detským lehátkom by ste mali pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený kábel, zástrčka, kryt a iné časti. Ak sú poškodené, prestaňte adaptér používať.
- Produkt by sa mal používať iba s adaptérom odporúčaným výrobcom.
- **UPOZORNENIE!** Dial'kové ovládanie obsahuje gombíkové batérie. Ak dôjde k požitiu, gombíková batéria môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny.
- **UPOZORNENIE!** Použité batérie je potrebné okamžite zlikvidovať. Nové a použité gombíkové batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v ktorej-

kolívek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nepoužívajte tento produkt skôr, ako si prečítate návod na použitie.
- Uchovajte si prosím obal a používateľskú príručku, pretože obsahujú dôležité informácie.
- Výrobok musí byť zostavený dospelou osobou. Pri montáži výrobku uchovávajte všetky časti mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte všetky upevňovacie prvky a obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby sa predišlo riziku udusenía.
- Akonáhle prestanete výrobok používať, odovzdajte ho príslušnému zariadeniu v súlade s miestnymi zákonmi.

KOMPONENTY:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Kryt | 8. Hrazdička |
| 2. Rám sedadla | 9. Dve plyšové hračky so suchým zipsom |
| 3. Uzamykacie zariadenie | 10. Opierka hlavy so suchým zipsom |
| 4. Hojdacia základňa, Modul | 11. Diaľkové ovládanie |
| 5. Priehradka na batérie | 12. Napájanie |
| 6. Uvoľňovacia svorka ležadla | 13. Skrutkovač |
| 7. Zásuvka adaptéra | 14. Skrutky x4 |

OVLÁDAČ:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zapnúť/vypnúť (ON/OFF) | 7. Predchádzajúca melódia |
| 2. Časovač | 8. Ďalšie melódie |
| 3. Hudba / Bluetooth | 9. Režim spánku (Level hojdania 2 a časovač 15 minút) |
| 4. Zvýšenie hlasitosti | 10. Pauza mrhania |
| 5. Stlmenie hlasitosti | 11. Nastavenie rýchlosti hojdania |
| 6. Prehrať / pozastaviť | |

MODUL:

1. Tlačidlo štart: kontrolka sa rozsvieti, keď ho stlačíte ešte raz hojdacia funkcia sa vypne.
2. Stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť hojdania.
3. Stlačením tlačidla nastavte čas. Prvý dotyk – doba hojdania 8 min, druhý dotyk – 15 min, tretí dotyk – 30 min.
4. Stlačením tlačidla zapnete vstavanú hudbu. Opätovným kliknutím naň ho vypnete. Podržaním tlačidla na 3 sekundy preskočíte na ďalšiu skladbu.
Pripojte Bluetooth na smartfóne a potvrdte „BT-BABY“. Keď hojdačka zapípa, znamená to, že je Bluetooth pripojený.
5. Stlačte tlačidlo, aby sa znížila hlasitosť.
6. Stlačte tlačidlo, aby sa zvýšila hlasitosť.

ZÁKLADŇA S RÁMOM:

Montáž: Ak chcete pripojiť rám sedadla k základni hojdačky, umiestnite stredový kolík rámu do modulu. Stredová skrutka má polkruhovú drážku a modul má tyč rovnakého tvaru – pred pripojením sa uistite, že obe časti sú v jednej rovine. Demontáž: Potiahnite uvoľňovaciu svorku (pozri obrázok B). Tým sa uvoľní uzamykací mechanizmus, ktorý umožňuje odstrániť rám sedadla zo základne.

BLOKÁDA POHYBU:

Posunutím pohybovej poistky smerom nadol zaistíte hojdaciu súpravu v hornej polohe. Ak chcete odomknúť možnosti hojdania, musíte vytiahnuť pohybový zámok nahor.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte pohybový zámok, keď je kolíska v pohybe.

POŤAH:

Montáž:

Poťah pretiahnite cez rám a upevnite pásky na suchý zips na zadnej strane sedadla. Ak chcete pripevniť opierku hlavy, mal by suchý zips prejsť cez záložku suchého zipsu na hornej strane poťahu.

Odobratie:

Ak chcete poťah hojdačky odňať, jednoducho odopnite suchý zips a stiahnite látku z rámu.

HRAZDIČKA A HRAČKY:

MONTÁŽ: Ak chcete hračky pripevniť k hrazdičke, jednoducho pretiahnite suchý zips jedným z dvoch gombíkov. Akonáhle sú hračky pripevnené k hrazdičke, pripevnite ju k rámu hojdacieho kresla pomocou spôn na oboch stranách hrazdičky.

Náprava: Pre odobratie, odopnite pracky z rámu sedadla.

POZNÁMKA: Hrazdička má malé látkové chlopne, ktoré po odstránení umožňujú prístup ku kovovému rámu. To umožňuje bezpečnejšie upevnenie hrazdičky a nenarúša tkaninu.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY:

Umiestnite dieťa do kolísky a uistite sa, že je bezpečnostný pás nastavený rovnomerne na oboch stranách. Spoma bezpečnostného pásu je umiestnená v rozkrokovom páse. Zatiahnutím za suchý zips je možné látku nadvihnúť a získať tak ľahký prístup k centrálnej spone. Uistite sa, že bezpečnostný pás bezpečne obopína dieťa.

NABÍJAČKA:

Pripojte adaptér k hojdačke. Zásuvka je umiestnená na vnútornej strane základne.

A. Zástrčku jednosmerného prúdu je možné zasunúť do napájacieho zdroja AC 100-240V - 50/60Hz.

B. Výstupné parametre adaptéra: napätie je 5V a prúd je 1A.

C. Adaptér má 2-metrový USB kábel.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ:

Do hudobného senzora vložte batérie AAA 1,5 V odskrutkovaním montážnych skrutiek. Vložte batérie, zatvorte klapku a utiahnite ju priloženými skrutkami. Uistite sa, že sú skrutky pevne dotiahnuté.

Pri vkladaní batérií v diaľkovom ovládači postupujte podľa nákresu na zadnej strane diaľkového ovládača. Stlačte tlačidlo a vysuňte priehradku na batérie.

BATERIE:

Vyžaduje batérie:

HOJDAČKA: 4 x AAA 1,5 V (nie sú súčasťou balenia)

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: 1 x CR2025 3V (nie je súčasťou balenia)

NÁVOD NA BATÉRIU:

- Odporúča sa, aby batérie inštalovala, vyberala a vymieňala dospelá osoba.
- Nekombinujte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
- Nekombinujte súčasne alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) a nabíjateľné batérie.
- Nenabíjateľné batérie nenabíjajte.
- Pred nabíjaním musíte z hračky vybrať nabíjateľné batérie.
- Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (+ a -).
- Vybité batérie by ste mali z hračky vybrať.
- Použité batérie nevhadzujte do ohňa.
- Pred vložením batérií výrobok vypnite.
- Neskratujte priehradku na batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Chráňte pred kontaktom s vodou.
- Neskratujte napájacie svorky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa produkt nepoužíva dlhšiu dobu, mali by ste z nej vybrať batérie, aby sa zabránilo korózii a vytekaniu. Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste.

- Oceleový rám hojdacieho kresla môžete čistiť vlhkou handričkou s mydlom a po dokončení ho utrieť do sucha.
- Textilný sedák a hračky možné prať v práčke pri nízkych teplotách pre jemné tkaniny (max 30 stupňov), nesusiť v odstredivke.
- HRAZDIČKA: Hrazdičku neperte v práčke. Čistite vlhkou handričkou.

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice

www.cpa.cz, kontakt: cpa@cpa.cz

Ďakujeme, že ste si prečítali pokyny. Uchovajte si ho pre budúce použitie.

HU

Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy a **MoMi KENANI SAND** megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy a megvásárolt termék eléget tesz az elvárásainak.

NE FELEJTSE EL:

A jelen kézikönyvben található rajzok a termék általános használatát szemléltetik, és csak illusztrációs célokat szolgálnak. A termék és alkatrészeinek megjelenése némileg eltérhet a tényleges állapottól.

A HASZNÁLT ESZKÖZ ÉS AZ ELEMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, mivel az elemek és akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Az ilyen hulladékok újrafeldolgozásával és gyűjtésével kapcsolatos információk a helyi hatóságok képviselőitől szerezhetők be.

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE.

FIGYELMEZTETÉS:

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyereket.
- Ne használja ezt a terméket, ha a gyermek képes felülni segítség nélkül, vagy nehezebb 9 kg-nál.
- Soha ne használja ezt a terméket magasan levő felületen (pl. asztalon).
- Használja mindig a biztonsági rendszert.
- A sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a gyermekek nincsenek a közelben, amikor szét- vagy összehajtja ezt a terméket.
- Ne hagyja játszani a gyerekeket ezzel a termékkel (ez nem vonatkozik a játékrúdra).
- Ne mozgassa vagy ne emelje meg ezt a terméket, ha a gyerek benne van.
- Ha a termék egy zenelejátszóra van kapcsolva, győződjön meg róla, hogy a zenelejátszó hangereje halkra van állítva.
- Soha ne használja a játéktartó rudat a bölcső hordozására.
- Ne használja a bölcsőt, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hiányzik.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és pótalkatrészeket alkalmazzon.
- Csak beltéri használatra.
- A termékhez használt tápegységet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a tápkábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészei. Bármilyen sérülés észlelése esetén a terméket a javítás elvégzéséig nem szabad használni.
- A terméket csak a gyártó által ajánlott tápegységgel szabad működtetni.

- **FIGYELMEZTETÉS:** E termék gombelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gombelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- Ne használja ezt a terméket a használati utasítás elolvasása nélkül.
- Kérjük, őrizd meg a csomagolást és a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaznak.
- Csak felnőtt személy szerelheti össze. Az összeszerelés során minden alkatrészt tarts távol a gyermekektől.
- Használat előtt távolítsd el minden rögzítőelemet és csomagolást, és tartsd azokat távol gyermekektől a fulladásveszély elkerülése érdekében.
- Ha abbahagyja a termék használatát, kérjük, a helyi törvényeknek megfelelő megfelelő helyen dobja ki.

A TERMÉK ÖSSZETEVŐI:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Burkolat | 8. Pánt Függőjátékokkal |
| 2. Üléskeret | 9. 2 plüssjáték (tépőzárral) |
| 3. Mozgásblokkoló elem | 10. Fejtámla (tépőzárral) |
| 4. Hinta talapzat, Modul | 11. Távirányító |
| 5. Elemtartó rekesz | 12. Tápegység |
| 6. Ülés kioldó retesz | 13. Csavarhúzó |
| 7. Adaptercsatlakozó | 14. Csavar x4 |

TÁVIRÁNYÍTÓ:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Be- és kikapcsolás | 7. Előző dallam |
| 2. Időzítő | 8. Következő dallam |
| 3. Zene / Bluetooth | 9. Altatási üzemmód - 2. szint 15 percen keresztül |
| 4. A hangerő növelése | 10. A hinta megállítása |
| 5. Elhallgattatás | 11. Hintázási erő beállítása |
| 6. Lejátszás / szünet | |

A HINTABÖLCŐ ELEKTRONIKUS MODULJA:

1. Bekapcsológomb: amikor a bölcső csatlakozik a tápegységhez, a tápellátás jelzőfénye világítani kezd. Nyomd meg a gombot a ringatás kikapcsolásához.
2. Nyomd meg a gombot a ringatási szint megváltoztatásához.
3. Nyomd meg a gombot a ringatási idő beállításához. Első érintés - 8 perc, második érintés - 15 perc, harmadik érintés - 30 perc ringatási idő.
4. Nyomd meg a gombot a beépített zene bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz érintsd meg ismét. Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a következő számra ugráshoz.
Kapcsold be a Bluetooth-t az okostelefonodon, és csatlakozz a „BT-BABY” -hoz. Amikor a hintabölcső hangjelzést ad, az azt jelenti, hogy a Bluetooth eszköz csatlakozott. A zene prioritása: Bluetooth > beépített zene.

5. Nyomd meg a gombot a hangerő fokozatos csökkentéséhez.
6. Nyomd meg a gombot a hangerő fokozatos növeléséhez.

A HINTABÖLCŐ LÁBA:

ÖSSZESZERELÉS:

Nyomd meg a fémgombokat a félkör alakú keretben, helyezd be az ülés felső részét az ülés alsó keretében lévő furatokba. Ha meghallod a jellegzetes „kattanást”, az azt jelenti, hogy a keretet megfelelően a helyére került.

Szereld fel az alapzat jobb és bal lábát. Ellenőrizd, hogy megfelelően illeszkednek-e a lábak az alapzatban található furatokhoz.

Csavarokkal csatlakoztasd a lábakat az alaphoz. Az ülés keretének és a lábaknak a hintabölcő alapjához való csatlakoztatásához helyezd be a keret középső csapját a modulba. A központi csap közepén egy félkör alakú nyílás található, a modulon pedig egy ugyanilyen alakú rúd – ellenőrizd, hogy a két elem egy vonalban van-e, mielőtt csatlakoztatnád őket.

SZÉTSZERELÉS:

Húzd meg a kioldó reteszt (lásd a B ábrát), ez kioldja a blokkoló mechanizmust, amely lehetővé teszi az ülés keretének kihúzását az alapzathoz.

HUZATOK:

FELSZERELÉS:

Húzd a borítást a keretre, és zárd össze a tépőzáras rögzítőket az ülés hátulján. A fejtámla rögzítéséhez a tépőzáras rögzítőnek át kell haladnia a fedél tetején található hurkon.

ELTÁVOLÍTÁS:

Az ülésárpít eltávolításához egyszerűen válaszd szét a tépőzárát, és húzd le a szövetet a vázról.

PÁNT FÜGGŐJÁTÉKOKKAL ÉS JÁTÉKOK:

FELSZERELÉS:

A játékok rögzítéséhez egyszerűen húzd át a tépőzárakat a két hurok egyikén. Miután a játékok a pánt függőjátékokkal lettek rögzítve, azt a pánt függőjátékokkal két oldalán található bilincsek segítségével a hintabölcő keretéhez kell csatlakoztatni.

ELTÁVOLÍTÁS:

A pánt függőjátékokkal eltávolításához vedd le a bilincseket az üléskeretről.

FIGYELEM: A huzat apró szövetszárnyakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést a fém kerethez, ha ki vannak hajtva. Ez biztosítja, hogy a pánt függőjátékokkal biztonságban rögzüljön, és ne károsítsa a szövetet. A pánt függőjátékokkal eltávolítása után zárd be a szárnyakat.

BIZTONSÁGI ÖVEK:

Helyezd gyermeked a hintabölcőbe, és ne felejtse el a biztonsági övet mindkét oldalon egyenletesen beállítani. A biztonsági öv csatja az ágyékszíjban található. A tépőzárát meghúzva a szövet felemelhető, így könnyen hozzáférhetsz a központi csathoz.

FIGYELEM: Győződj meg arról, hogy a biztonsági öv megfelelően illeszkedik a gyermekhez.

FIGYELEM: A gyermek biztonsága érdekében győződj meg arról, hogy a biztonsági öv megfelelően rögzítve van a hintabölcső használatá előtt.

MOZGÁSBLOKKOLÓ ELEM:

Csúsztasd lefelé a mozgásgátló elemet, hogy a hintabölcső a kiindulási helyzetben rögzüljön. Húzd felfelé a mozgásgátló elemet a ringatási funkció feloldásához.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használd a blokkoló elemet, amikor a hintabölcső mozgásban van.

TÁPEGYSÉG:

Csatlakoztasd az adaptert a hintabölcsőhöz a képen látható módon. A csatlakozó aljzat a talp belső oldalán található.

- A. A DC-csatlakozó a 100-240 V – 50/60 Hz-es hálózati tápegységhez csatlakoztatható.
- B. Az adapter kimeneti paraméterei: 5 V feszültség, 1A áramerősség.
- C. Az adapter 2 méteres USB-kábellel rendelkezik.

AZ ELEMÉK TELEPÍTÉSE:

Az elemtartó a hintabölcső alapjának végén, a hangszóróval szemben lévő lábon található. A rekesz kinyitásához csavard ki a csavarokat, és vedd le a fedelet. Helyezzen be 4 AAA alkáli elemet a polaritásjelzésnek megfelelően, és csavarozd vissza a fedelet.

A távirányító elemeinek cseréjéhez kövesse a távirányító hátulján található rajzot. Nyomja meg a gombot, és csúsztassa ki az elemtartót.

ELEMÉK:

Elemes működtetés:

BABAHINTA: 4 x AAA 1,5 V (nem tartozék)

TÁVIRÁNYÍTÓ: 1 x CR2025 3V (nem tartozék)

AKKUMULÁTOR ÚTMUTATÓ:

- Javasoljuk, hogy felnőtt helyezze be, távolítsa el és cserélje ki az elemeket.
- Ne használjon együtt különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket.
- Ne használjon egyszerre alkáli, normál (szén-cink) és újratölthető elemeket.
- Ne töltsé újra a nem újratölthető elemeket.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.
- A használt elemeket ne dobja tűzbe.
- Az elemek behelyezése előtt kapcsolja ki a terméket.
- Ne zárja rövidre az elemtartót.
- Tartsa távol az elemeket gyermekektől.
- Védje a vízzel való érintkezést.
- Ne zárja rövidre a tápcsatlakozókat.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A termék gyermekektől elzárva tartandó. Vegye ki az elemeket, ha a játékot nem használja. Száraz és hűvös helyen tárold.

KERET:

A hintabölcső alját és az üléskeretet szappanos vízzel, nedves ruhával tisztítsd. Alaposan szárítsd meg, ne használj fehérítőt vagy más vegyszert.

A LEVEHETŐ SZÖVET:

- AZ ÜLÉS SZÖVETE, FEJTÁMLA, JÁTÉKOK: kézzel vagy mosógépben, kímélő programban, maximum 30 fokon mosható. Öblítsd ki tiszta vízzel. Alaposan szárítsd meg.
- PÁNT FÜGGŐJÁTÉKOKKAL: A pántot nem szabad mosógépben mosni. Tisztítsd nedves törülközővel.

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta a kezelési útmutatót. Őrizze meg a jövőbeni használatra.

IT

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato **MoMi KENANI SAND**. Speriamo che il nostro prodotto soddisferà le vostre aspettative e necessità. Nel caso di ulteriori domande, vi invitiamo a contattarci scrivendo alla seguente email: italia@momi.pl.

RICORDATI:

I disegni usati in questo foglio illustrativo sono strettamente informativi e illustrano uso generale del prodotto. Il prodotto reale può essere leggermente diverso da quelli nei disegni.

SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE E BATTERIE USATE:



Questo simbolo significa che il prodotto non può essere gettato nell'immondizia non recuperabile perché le batterie contengono le sostanze che possono avere un effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Informazioni riguardanti il riciclaggio o smaltimento di prodotti di quel tipo si possono ottenere dai rappresentanti dei uffici locali.

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

ATTENZIONE:

- Non lasciare mai il bambino incustodito.
- Non usare questo prodotto quando il tuo bambino è in grado di stare seduto da solo o pesa più di 9 kg.
- Non utilizzare mai questo prodotto su superfici rialzate (per esempio un tavolo).

- Utilizzare sempre i sistemi di ritenuta.
- Per evitare lesioni assicurarsi che i bambini siano lontani durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.
- Non lasciar giocare i bambini con questo prodotto (non si applica ai giocattoli appesi all'asta).
- Non muovere o sollevare questo prodotto con il bambino all'interno.
- Quando il prodotto è collegato ad un lettore musicale, assicurarsi che il volume del lettore musicale sia impostato su un valore basso.
- Non spostare mai la sdraietta prendendola dall'archetto coi giocattoli.
- Non permettere mai al bambino di dormire in questo prodotto.
Questo prodotto non sostituirà una culla o un letto. Se tuo bambino ha bisogno di dormire, dovrebbe essere collocato in una culla o letto adatto.
- Non usare la sdraietta se qualunque sua parte sia rotta o mancante.
- Non usare gli accessori ne parti di ricambio diversi da quelli approvati dal produttore.
- Solo per uso interno.
- Alimentatore usato con il prodotto dovrebbe essere regolarmente controllato, se il cavo oppure la presa, o alloggiamento dell'alimentatore non portino segni di un danno o usura. In caso di tali danni, il prodotto non deve essere usato finché non riparato.
- Il prodotto dovrebbe essere usato soltanto con l'alimentatore consigliato dal produttore.
- **ATTENZIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita.
- **ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Non usare questo prodotto senza aver letto attentamente il manuale d'uso.
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni per l'uso perché contengono informazioni importanti.
- Deve essere assemblata solo da una persona adulta. Durante l'assemblaggio tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Prima dell'uso, rimuovere tutti gli elementi di fissaggio e l'imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

- Quando si interrompe l'utilizzo del prodotto, smaltirlo presso una struttura adeguata in conformità con le leggi locali.

ELENCO COMPONENTI PRODOTTO:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Rivestimento | 8. Arco Con Giocattoli |
| 2. Telaio della seduta | 9. 2 giochini peluche (a velcro) |
| 3. Blocco del movimento | 10. Poggiatesta (a velcro) |
| 4. Base della sdraietta, Modulo | 11. Telecomando |
| 5. Vano per le pile | 12. Alimentatore |
| 6. Morsetto di sgancio della seduta | 13. Cacciavite |
| 7. Presa di corrente dell'adattatore | 14. Viti x4 |

TELECOMANDO:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Alimentazione ON /OFF | 7. Melodia precedente |
| 2. Timer | 8. Melodia successiva |
| 3. Musica / Bluetooth | 9. Modalità di riposo – livello di oscillazione laterale 2 per 15 minuti |
| 4. Aumento del volume | 10. Fermare l'oscillazione |
| 5. Abbassamento del volume | 11. Regolazione dei livelli dell'oscillazione |
| 6. Ripeti / Ferma | |

MODULO ELETTRONICO INSERITO NELLA SDRAIETTA:

1. Il pulsante dell'alimentazione: quando la sdraietta è collegata all'alimentazione, l'indicatore di corrente inizierà ad accendersi. Premere il pulsante per spegnere la sdraietta.
2. Premere il pulsante per cambiare il livello dell'oscillazione.
3. Premere il pulsante per attivare il timer. Il primo tocco – tempo oscillazione 8min. – secondo tocco – 15min. – terzo – 30min.
4. Premere il pulsante per accendere la musica integrata. Premere nuovamente per spegnere. Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla traccia successiva. Attivare il Bluetooth nel cellulare e connettersi al "BT-BABY". Quando la sdraietta emette un segnale acustico, questo significa che il Bluetooth è connesso. Priorità musica: Bluetooth > musica integrata.
5. Premere il pulsante per abbassare il volume gradualmente.
6. Premere il pulsante per aumentare il volume gradualmente.

BASE DELLA SDRAIETTA:

MONTAGGIO:

Premere i pulsanti metallici nella cornice semicircolare, inserire la parte superiore della seduta nel foro del telaio inferiore del sedile. Se si sente il caratteristico „clac“, significa che il telaio è stato montato correttamente.

Montare le gambe, destra e sinistra alla base. Assicurarsi che siano correttamente allineate con il foro della base destinato alle viti.

Collegare le gambe alla base con 4 viti. Per collegare il telaio della seduta e le gambe alla base della sdraietta, inserire il perno centrale del telaio nel modulo. Il perno centrale è dotato di una fessura a forma di semicerchio, il modulo ha un'asta della stessa forma – assicurarsi che tutte e due gli elementi sono allineati correttamente prima di connetterli.

SMONTAGGIO:

Tirare il morsetto di sgancio della seduta (guarda il disegno B), questo disinnesta il meccanismo di bloccaggio, che consente di estrarre il telaio della seduta dalla base.

RIVESTIMENTO:

MONTAGGIO:

Tirare il rivestimento della seduta sul telaio e fissare il velcro sul retro della seduta. Per fissare il poggiatesta, la chiusura in velcro deve passare attraverso l'occhiello nella parte superiore del rivestimento.

RIMOZIONE:

Per rimuovere il rivestimento della seduta, è sufficiente slacciare le cinghie in velcro ed estrarre il materiale dal telaio.

ARCO CON GIOCATTOLI:

INSTALLAZIONE:

Per attaccare i giocattoli all'arco, è sufficiente far passare il velcro attraverso uno dei due anelli. Una volta fissati i giocattoli all'arco, quest'ultimo deve essere collegato al telaio della sdraietta con dei morsetti, i quali sono posizionati su tutte e due le parti della capottina. La parte dell'arco con la finitura elastica deve sovrapporsi allo schienale della sdraietta.

RIMOZIONE:

Per rimuovere l'arco, sganciare le fibbie dal telaio della seduta.

ATTENZIONE: Il rivestimento è dotato di piccoli lembi di tessuto che, se spostati, consentono l'accesso alla struttura metallica. In questo modo l'arco viene fissato in modo più sicuro e non danneggia il tessuto. Dopo la rimozione dell'arco, bisogna chiudere i lembi di tessuto.

LE CINTURE DI SICUREZZA:

Sistemate il bambino nella sdraietta e ricordate di regolare la cintura di sicurezza in modo uniforme su entrambi i lati. La fibbia della cintura di sicurezza si trova nella cinghia inguinale. Tirando il velcro, il tessuto può essere sollevato per consentire un facile accesso alla fibbia centrale.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la cintura di sicurezza sia ben aderente al bambino.

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del bambino, assicurarsi che la cintura di sicurezza sia allacciata correttamente prima di utilizzare la sdraietta elettrica.

BLOCCO DEL MOVIMENTO:

Far scorrere il blocco del movimento verso il basso per bloccare la sdraietta nella posizione iniziale. Tirare il blocco del movimento verso l'alto per sbloccare le opzioni di oscillazione.

AVVERTENZA: Non usare la funzione di blocco mentre la sdraietta sia in movimento.

ALIMENTATORE:

Connettere l'alimentatore alla sdraietta, come presentato nel disegno. La presa si trova nella parte interna della base.

A. La spina DC può essere inserita nell'alimentatore AC 100-240 V ~ 50 / 60Hz.

B. I parametri necessari per l'adattatore sono: tensione di uscita 5V, e della corrente 1A.

C. Adattatore contiene un cavo USB di 2 metri.

INSTALLAZIONE DELLE PILE:

Il vano delle pile si trova alla fine della base della sdraietta, sulla gamba opposta di quella contenente l'altoparlante. Il vano è descritto con Un'icona delle pile. Per aprire il vano, bisogna svitare le viti e aprire il coperchio. Inserire 4 pile alcaline AAA secondo la designazione della polarità e avvitare il coperchio del vano. Per installare le batterie del telecomando, seguire il disegno sul retro del telecomando. Premere il pulsante ed estrarre il vano batteria.

BATTERIE:

Per un ottimale funzionamento, il prodotto necessita:

SDRAIETTA: 4 x AAA 1,5 V (non incluso nel set)

TELECOMANDO: 1 x CR2025 3V (non incluso nel set)

ISTRUZIONE D'USO DELLE PILE. ATTENZIONE:

- Si consiglia che l'inserimento oppure il cambio delle pile venga eseguito dalla persona adulta.
- Non si deve mischiare diversi tipi di pile oppure le nuove con le usate.
- Non mischiare contemporaneamente le pile alcaline con le pile standard (zinco-carbone) e le batterie ricaricabili.
- Non si deve ricaricare le batterie che non sono ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili bisogna togliere prima di ricaricarle.
- Le pile bisogna inserire rispettando sempre la loro polarità (+ e -).
- Le pile scaricate bisogna sempre togliere.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco vivo.
- Bisogna spegnere il gioco prima d'inserire le batterie.
- Non causare il corto circuito nel compartimento delle batterie.
- Non tenere le pile a portata di mano di bambini.
- Evitare il contatto con l'acqua.
- E' vietato di connettere i morsetti dell'alimentazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Mentre non viene usato, bisognerebbe togliere le pile. Conservare in luogo asciutto e fresco.

TELAIO:

Pulire la base della sdraietta e il telaio con un panno umido e il detergente delicato. Asciugare bene, non usare la candeggina, né altri prodotti chimici aggressivi.

RIVESTIMENTO (STACCABILE):

- TESSUTO DELLA SEDUTA, POGGIATESTA, GIOCATTOLI: lavare a mano o in lavatrice con il programma delicato a max. 30°C. Sciacquare nell'acqua pulita. Asciugare bene.
- ARCO CON GIOCATTOLI: Non lavare l'arco in lavatrice. Pulire con un panno umido.

Grazie per leggere attentamente il manuale d'uso. Conservatelo per riferimenti futuri.

Estimado Cliente,

Muchas gracias por comprar **MoMi KENANI SAND**. Esperamos que el producto cumpla con sus expectativas.

RECUERDE:

Los dibujos de este manual ilustran el uso general del producto y sirven solo para fines ilustrativos. El aspecto del producto y sus componentes pueden diferir ligeramente del estado real.

LA ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS DE EQUIPO Y BATERÍAS:



Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica, ya que las pilas y las baterías recargables contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana. Los representantes de las autoridades locales pueden facilitar información sobre el reciclado y la recogida de estos residuos.

IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA:

- Nunca deje al niño sin vigilancia.
- No utilice este producto si el niño puede permanecer sentado por sí solo o pesa más de 9 Kg.
- Nunca utilice este producto sobre superficies elevadas (por ejemplo una mesa).
- Utilice siempre los sistemas de retención.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que los niños estén alejados durante las operaciones de apertura y cierre del producto.
- No deje que los niños jueguen con este producto (no se aplica a los juguetes que cuelgan del palo).
- No mueva ni levante este producto con el niño dentro.
- Si el producto está conectado a un lector musical, asegúrese de que el volumen del lector esté regulado a un nivel bajo.
- Nunca utilice la barra de juguetes para transportar el producto.
- Nunca permita que su hijo duerma sobre este producto. Este producto no reemplazará una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, debe ser colocado en una cuna o cama adecuada.
- No utilice el balancín si alguna pieza está dañada o falta.

- No utilice accesorios o piezas de recambio distintos de los homologados por el fabricante.
- Sólo para uso en interiores.
- La fuente de alimentación utilizada con el producto debe revisarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa y otras piezas. Si se produce algún daño, el producto no debe utilizarse hasta que se repare.
- El producto sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación recomendada por el fabricante.
- **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga.
- **ADVERTENCIA:** Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- No utilice este producto sin haber leído previamente las instrucciones de uso.
- Conserve el embalaje y el manual de instrucciones porque contienen información importante.
- El producto sólo puede ser instalado por un adulto. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños durante el montaje.
- Retire todas las sujeciones y el embalaje antes de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.
- Cuando deje de usar su producto, deséchelo en una instalación adecuada de acuerdo con las leyes locales.

COMPONENTES DEL PRODUCTO:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Funda | 8. Barra De Juguetes |
| 2. Armazón del asiento | 9. 2 peluches (velcro) |
| 3. Mecanismo de bloqueo | 10. Reposacabezas (velcro) |
| 4. Base basculante, Módulo | 11. Mando a distancia |
| 5. Compartimento de pilas | 12. Alimentador |
| 6. Abrazadera de liberación del asiento | 13. Destornillador |
| 7. Toma para adaptador | 14. Tornillos x4 |

MANDO A DISTANCIA:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Encendido/apagado | 6. Reproducir / pausa |
| 2. Temporizador | 7. Melodía anterior |
| 3. Música / Bluetooth | 8. Siguiente melodía |
| 4. Subir volumen | 9. Modo de reposo - nivel de balanceo 2 durante 15 minutos |
| 5. Silenciar | |

MÓDULO ELECTRONICO EN EL BALANCÍN:

1. Botón de encendido: cuando el balancín está conectado a la red eléctrica, el indicador de corriente se ilumina. Pulse el botón para apagar el balancín.
2. Pulse el botón para cambiar el nivel de balanceo.
3. Pulse el botón para configurar el tiempo. Primer toque - tiempo de balanceo 8 mins., segundo toque - 15 mins., tercer toque - 30 mins.
4. Toque el botón para encender la música incorporada. Tóquelo de nuevo para apagarla. Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para cambiar a la siguiente melodía. Encienda el Bluetooth de su smartphone y conéctese a „BT-BABY”. Cuando el balancín emita un pitido, indicará que el Bluetooth está conectado. Prioridad de música: Bluetooth> música incorporada.
5. Pulse el botón para bajar gradualmente el volumen.
6. Pulse el botón para aumentar gradualmente el volumen.

BASE DEL BALANCÍN:**MONTAJE:**

Presione los botones metálicos del armazón semicircular, introduzca la parte superior del asiento en el orificio del armazón inferior. Si oye el característico «clic», significa que el armazón se ha montado correctamente.

Coloque la pata derecha e izquierda de la base. Asegúrese de que está correctamente alineada con el orificio del tornillo de la base.

Conecte las patas a la base con tornillos. Para conectar el armazón del asiento y las patas a la base, coloque el vástago central del armazón en el módulo. El vástago central tiene una ranura en el centro en forma de semicírculo, el módulo tiene una barra con la misma forma - asegúrese de que ambos elementos están alineados antes de conectarlos.

DESMONTAJE:

Tire de la abrazadera de liberación (ver fig. B), esto desenganchará el mecanismo de bloqueo que permitirá sacar el armazón del asiento de la base.

FUNDAS:**MONTAJE:**

Tire de la funda sobre el armazón y fije el velcro en la parte posterior del asiento. Para fijar el reposacabezas, el velcro debe pasar por el lazo de la parte superior de la funda.

DESMONTAJE:

Para quitar la tapicería del asiento, simplemente desabroche el velcro y tire de la tela para sacarla del armazón.

BARRA DE JUGUETES:**INSTALACIÓN:**

Para fijar los juguetes a la barra, basta con pasar el velcro por uno de los dos bucles. Una vez fijados los juguetes a la barra, ésta debe conectarse al armazón del balancín mediante las hebillas situadas a ambos

lados de la barra.

DESMONTAJE:

Desenganche las hebillas del armazón del asiento para retirar la barra.

ATENCIÓN: La tela tiene unas pequeñas solapas que, cuando están descubiertas, permiten acceder a la estructura metálica. Esto permite fijar la barra con mayor seguridad y mantiene la tela intacta. Una vez retirada la barra, las solapas deben cerrarse.

CINTURONES DE SEGURIDAD:

Coloque al bebé en el balancín y recuerde ajustar el cinturón de seguridad uniformemente a ambos lados. La hebilla del cinturón de seguridad se encuentra en la correa de la entrepierna. Tirando del velcro, la tela puede levantarse permitiendo un fácil acceso a la hebilla central.

ATENCIÓN: Asegúrese de que el cinturón de seguridad quede bien ajustado alrededor del niño.

ATENCIÓN: Para garantizar la seguridad de su hijo, asegúrese de que el cinturón de seguridad está correctamente abrochado antes de utilizar el balancín.

MECANISMO DE BLOQUEO DE MOVIMIENTO:

Tire del bloqueo de movimiento hacia abajo para bloquear el balancín en la posición inicial. Tire del bloqueo de movimiento hacia arriba para desbloquear las opciones de balanceo.

ADVERTENCIA: No utilice el bloqueo cuando el balancín esté en movimiento.

ALIMENTACIÓN:

Conecte el adaptador al balancín como se muestra en la figura. La toma de corriente se encuentra en el interior de la base.

- A. El enchufe de CC se puede insertar en un adaptador de CA 100-240 V ~ 50 / 60 Hz.
- B. Parámetros de salida del adaptador: el voltaje es de 5 V y la corriente es de 1A.
- C. El adaptador tiene un cable USB de 2 metros.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

El compartimento de las pilas se encuentra en el extremo de la base basculante, en la pata opuesta a la que tiene el altavoz. El compartimento está marcado con un icono de batería. Para abrir el compartimento, desenrosque los tornillos y retire la tapa. Inserte 4 pilas alcalinas AAA de acuerdo con los símbolos de polaridad y atornille la tapa.

Para instalar las baterías en el control remoto, siga el diagrama en la parte posterior del control remoto. Presione el botón y deslice hacia afuera el soporte de la batería.

PILAS:

Para su funcionamiento se necesitan:

HAMACA: 4 x AAA 1,5 V (no incluido)

MANDO A DISTANCIA: 1 x CR2025 3V (no incluido)

ADVERTENCIA. INSTRUCCIONES PARA LAS PILAS:

- Se recomienda que la inserción, extracción y sustitución de las pilas sea realizada por un adulto.
- No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.

- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables al mismo tiempo.
- No recargue pilas no recargables.
- Las pilas destinadas a la carga deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta (+ y -).
- Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
- No arroje las pilas usadas al fuego.
- Apague el producto antes de colocar las pilas.
- No cortocircuite el compartimento de las pilas.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Manténgalas alejadas del agua.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Retire las pilas cuando el juguete no esté en uso. Guárdelo en un lugar seco y fresco.

MARCO:

Limpie la base del balancín y el armazón del asiento con un paño húmedo en una solución de agua jabonosa. Seque bien, no utilice lejía ni otros productos químicos.

TELA RETIRABLE:

- TELA DEL ASIENTO, REPOSACABEZAS Y JUGUETES: lavar a mano o en lavadora en programa delicado a un máximo de 30 °C. Aclare con agua limpia. Seque bien.
- BARRA DE JUGUETES: La barra no debe lavarse en la lavadora. Limpiar con un paño húmedo.

Gracias por leer este manual atentamente. Guárdelo para el futuro.

PT

Caro cliente,

Agradecemos a sua compra **MoMi KENANI SAND**. Esperamos que o produto que adquiriu corresponda às suas expectativas. Caso tenha mais perguntas, contacte-nos através da página www.momi.store.

NOTA:

Os desenhos e as imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos. A aparência real do produto pode diferir da visualização no manual de instruções.

ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PILHAS USADAS:



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que o produto não deve ser descartado com outros resíduos. É de responsabilidade do utilizador entregar o equipamento e pilhas esgotadas a um ponto de coleta designado para o processamento adequado. Para mais informações sobre o sistema disponível para a coleta de resíduos de equipamentos elétricos e baterias,

IMPORTANTE! LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA. ATENÇÃO:

- Nunca deixe o bebê sem vigilância.
- Não utilize este produto quando o seu filho já conseguir estar sentado sozinho ou pesar mais de 9 kg.
- Nunca utilize este produto sobre superfícies elevadas (por exemplo uma mesa).
- Utilize sempre os sistemas de retenção.
- Para evitar lesões, assegure-se de que as crianças estão afastadas durante as operações de abertura e fecho do produto.
- Não deixe as crianças brincarem com este produto (não se aplica a brinquedos pendurados no arco).
- Não mova nem eleve este produto com a criança no interior.
- Quando o produto está ligado a um leitor de música, assegure-se de que o volume do leitor de música está configurado num valor baixo.
- Nunca use o arco com brinquedos como alça para transportar o produto.
- Nunca permita que seu filho durma neste produto. Este produto não substitui um berço ou uma cama. Se seu filho precisar dormir, ele deve ser colocado em um berço ou cama adequada.
- Não use o produto se algum item estiver danificado ou faltando.
- Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam as recomendadas pelo fabricante.
- Apenas para uso interno.
- A fonte de alimentação usada com a espreguiçadeira deve ser verificada regularmente quanto a danos no cabo, plugue, invólucro e outras peças. Em caso de danos, parar de usar a fonte de alimentação.
- O produto deve ser usado apenas com a fonte de alimentação recomendada pelo fabricante.
- AVISO: Este produto contém uma bateria tipo botão. Uma bateria tipo botão pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida.
- AVISO: Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as

pillas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se julgar que as baterias podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

- Não use este produto sem ler o manual de instruções primeiro.
- É recomendável manter a embalagem e as instruções de utilização, uma vez que contêm informações importantes.
- A montagem deve ser sempre efetuada por um adulto. Manter todas as peças fora do alcance das crianças durante a montagem.
- Para a segurança das crianças, não deixar partes da embalagem livremente acessíveis (sacos de plástico, caixas de cartão, etc.). Perigo de asfixia!
- Ao deixar de utilizar o produto, elimine-o numa instalação adequada, em conformidade com a legislação local.

COMPONENTES DO PRODUTO:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Revestimento | 8. Arco com brinquedos |
| 2. Estrutura do assento | 9. 2 brinquedos de peluche (com velcro) |
| 3. Bloqueio de movimento | 10. Encosto de cabeça (com velcro) |
| 4. Base do baloiço | 11. Controlo remoto |
| 5. Compartimento para pilhas | 12. Carregador |
| 6. Clipe de liberação do assento | 13. Chave de fenda |
| 7. Tomada do adaptador | 14. Parafusos x4 |

CONTROLO REMOTO:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Interruptor de ligar/desligar | 7. Melodia anterior |
| 2. Temporizador | 8. Próxima melodia |
| 3. Música/Bluetooth | 9. Modo de repouso - nível de balanço 2 durante 15 minutos |
| 4. Aumentar o volume | 10. Parar o balanço |
| 5. Baixar o volume | 11. Definições de potência de balanço |
| 6. Reproduzir/pausar | |

MÓDULO ELETRÔNICO NA ESPREGUIÇADEIRA:

1. Botão de alimentação: quando a tecla estiver ligada à fonte de alimentação, o indicador de corrente acende-se. Pressione o botão para desligar o baloiço.
2. Pressione o botão para alterar o nível de balanço. Existem cinco níveis, indicados por uma luz.
3. Pressione o botão para definir o tempo. Primeiro toque - tempo de balanço 8 min, segundo toque - 15 min, terceiro toque - 30 min.
4. Pressione o botão para ligar a música integrada. Toque novamente para desligar. Pressione o botão por 3 segundos para reproduzir a próxima música.
Ligue o Bluetooth no seu smartphone e conecte-se a „BT-BABY“. Quando a espreguiçadeira emitir um sinal sonoro, significa que o Bluetooth está ligado. Prioridade da música: Bluetooth > música integrada.
5. Pressione o botão para reduzir gradualmente o volume.
6. Pressione o botão para aumentar gradualmente o volume.

PÉ DA ESPREGUIÇADEIRA:

MONTAGEM:

Pressione os botões metálicos na estrutura semicircular, insira a parte superior do assento no orifício da estrutura inferior do assento. Se ouvir o „clique” característico, isso significa que a estrutura foi colocada corretamente.

Instale os pés direito e esquerdo da base. Certifique-se de que esteja corretamente alinhada com o orifício da base destinado ao parafuso.

Conecte os pés à base com 4 parafusos. Para conectar a estrutura do assento e os pés à base da espreguiçadeira, coloque o pino central da estrutura no módulo. O pino central possui uma fenda semicircular no centro, o módulo possui uma haste com o mesmo formato – certifique-se de que ambos os elementos estejam alinhados antes de conectá-los.

DESMONTAGEM:

Puxe o clipe de liberação (veja a Fig. B), isso desengatará o mecanismo de travamento, permitindo puxar a estrutura do assento para fora da base.

COBERTURAS:

MONTAGEM:

Puxe a cobertura sobre a estrutura e aperte o velcro na parte de trás do assento. Para fixar o apoio de cabeça, o fecho de velcro deve passar pelo laço na parte superior da cobertura.

REMOÇÃO:

Para retirar o estofo do assento, basta desapertar o velcro e puxar o tecido para fora da estrutura.

ARCO COM BRINQUEDOS:

INSTALAÇÃO:

Para fixar os brinquedos ao arco, basta puxar o velcro através de um dos dois laços. Uma vez fixados os brinquedos no arco, é necessário conectá-la à estrutura da espreguiçadeira utilizando os grampos, que se encontram de ambos os lados do arco.

REMOÇÃO:

Desaperte as fivelas da estrutura do assento para retirar o arco.

ATENÇÃO: O revestimento tem pequenas abas de tecido que, quando expostas, permitem o acesso à estrutura metálica. Desta forma, o arco fica mais bem fixada e não danifica o material. Após retirar o arco, feche as abas.

CINTOS DE SEGURANÇA:

Coloque a criança na espreguiçadeira e não se esqueça de ajustar o cinto de segurança uniformemente em ambos os lados. A fivela do cinto de segurança está localizada na correia entrepernas. Ao puxar o velcro, o tecido pode ser levantado, permitindo um acesso fácil à fivela central.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o cinto de segurança esteja bem ajustado ao corpo da criança.

ATENÇÃO: Para garantir a segurança do seu bebê, certifique-se de que o cinto de segurança está corretamente apertado antes de utilizar o balaioço.

BLOQUEIO DE MOVIMENTO:

Deslize o bloqueio de movimento para baixo para bloquear a espreguiçadeira na posição inicial. Puxe o bloqueio de movimento para cima para desbloquear as opções de balanço.

AVISO: Não utilizar o bloqueio quando a espreguiçadeira estiver em movimento.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

Ligue o adaptador à espreguiçadeira. O ponto de ligação está localizada no interior da base.

- A. A ficha DC pode ser inserida num adaptador AC 100-240 V ~ 50 / 60Hz.
- B. Os parâmetros de saída do adaptador: a tensão é de 5 V e a corrente é de 1A.
- C. O adaptador possui um cabo USB de 2 metros.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS:

O compartimento das pilhas está localizado na extremidade da base da espreguiçadeira, na perna oposta àquela com altifalante. O compartimento está marcado com um ícone de pilha. Para abrir o compartimento, desaperte os parafusos e retire a tampa. Insira 4 pilhas AAA de acordo com as marcações de polaridade e aperte a tampa.

Para instalar as pilhas do controle remoto, siga o desenho na parte traseira do controle remoto. Pressione o botão e deslize o compartimento da bateria.

PILHAS:

Utilizar pilhas:

ESPREGUIÇADEIRA DE BALOIÇO: 4 x AAA 1,5 V (não incluídas)

CONTROLO REMOTO: 1 x CR2025 3V (não incluídas)

USO SEGURO DA PILHA:

- Recomenda-se que as pilhas sejam inseridas, removidas e substituídas por um adulto.
- Não misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas.
- Não misturar pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) e recarregáveis ao mesmo tempo.
- As pilhas descartáveis não são recarregáveis.
- As pilhas devem ser carregadas fora do equipamento.
- Inserir as pilhas na polaridade correta.
- As pilhas usadas devem ser removidas do produto.
- Não deitar as pilhas usadas no fogo.
- Desligar o produto antes de colocar as pilhas.
- Não permitir um curto-circuito no compartimento das pilhas.
- Manter as pilhas fora do alcance das crianças.
- Proteger contra contato com a água.
- Não permitir um curto-circuito nos terminais de alimentação.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

Guardar em local seco e fresco. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. As baterias devem ser removidas do produto se ele não for usado por um longo período para evitar corrosão e vazamento.

ESTRUTURA:

Limpar a base da espreguiçadeira e a estrutura do assento com um pano húmido numa solução de água com sabão. Secar bem, não utilizar lixívia ou outros produtos químicos.

MATERIAL REMOVÍVEL:

- **TECIDO DO ASSENTO, BRINQUEDOS, ENCOSTO DE CABEÇA:** lavar à mão ou na máquina de lavar num programa delicado a uma temperatura máx. 30°C. Enxaguar com água limpa. Secar bem.
- **ARCO:** O arco de cabeça não pode ser lavada na máquina. Limpe com um pano húmido.

Agradecemos a leitura atenta das instruções com atenção. Guarde-as para referência futura.

HR

Poštovani,

Hvala na kupnji **MoMi KENANI SAND**. Nadamo se će kupljeni proizvod ispuniti Vaša očekivanja.

NEMOJTE ZABORAVITI:

Crteži i fotografije služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u uputama.

ZBRINJAVANJE RABljENE OPREME I BATERIJA:



Simbol prekrížene kante za otpad koji se nalazi na opremi, baterijama, pakiranju ili dokumentima koji su uz nju priloženi znači da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

Odgovornost korisnika je vratiti korištenu opremu i baterije na određeno sabirno mjesto radi odgovarajućeg tretmana. Informacije o recikliranju i prikupljanju takvog otpada možete dobiti od lokalnih vlasti.

VAŽNO! POZORNO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE. UPOZORENJE:

- Nemojte nikad ostavljati dijete bez nadzora.
- Nemojte se služiti ovim proizvodom ako je vaše dijete u stanju samo sjediti ili ako teži više od 9 kg.
- Ovaj proizvod nemojte nikad rabiti na podignutim površinama (na primjer stolu).
- Uvijek se služite sustavima pridržavanja.
- Kako biste izbjegli ozljede, osigurajte da se za vrijeme otvaranja i zatvaranja proizvoda djeca nalaze daleko.
- Nemojte puštati djecu da se igraju s ovim proizvodom (ne odnosi se

na igračke).

- Nemojte pomicati niti podizati ovaj proizvod dok se u njemu nalazi dijete.
- Kad je proizvod spojen na čitač glazbe, uvjerite se da je jačina zvuka čitača glazbe postavljena na malu vrijednost.
- Nemojte koristiti šipku za igračke za prenošenje proizvoda.
- Nikada nemojte dozvoliti djetetu spavati u ovom proizvodu. Ovaj proizvod nije zamjena za krevetac za djecu. Kada dijete zaspi, prenesite ga u krevetac.
- Nemojte koristiti proizvod ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje.
- Nemojte koristiti pribor ili zamjenske dijelove osim onih koje je odobrio proizvođač.
- Uporaba samo unutar prostorija.
- Napajanje koje se koristi s proizvodom treba redovito provjeravati zbog oštećenja kabela, utikača, kućišta i drugih dijelova i ne smije se koristiti ako je oštećeno.
- Proizvod se smije koristiti samo s napajanjem koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. U slučaju gutanja, dugmasta baterija može uzrokovati teške, unutarnje kemijske opekline.
- UPOZORENJE: Istrošene baterije odmah odložite. Držite nove i istrošene baterije daleko od dohvata djece. Ako sumnjate da je dijete progutalo bateriju ili je stavilo u neki dio tijela, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja uputa za uporabu.
- Čuvajte ambalažu i upute za uporabu jer sadrže važne informacije.
- Sastavljanje proizvoda smije izvoditi samo odrasla osoba. Držite sve dijelove izvan dohvata djece tijekom sastavljanja.
- Prije uporabe uklonite sve spojnice i ambalažu i držite ih izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

KOMPONENTE PROIZVODA:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Podstava | 4. Baza ljuljačke |
| 2. Okvir sjedala | 5. Komora baterija |
| 3. Zaključavanje kretanja | 6. Gumb za oslobađanje sjedala |

7. Utikač adaptera
8. Bar s igračkama
9. 2 plišane igračke (na čičak)
10. Naslon za glavu/jastuk (na čičak)

11. Daljinski upravljač
12. Punjač
13. Odvijač
14. Vijak x4

DALJINSKO UPRAVLJANJE:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Napajanje uključiti/isključiti 2. Vremenski regulator 3. Glazba / Bluetooth 4. Povećanje glasnoća 5. Smanjenje glasnoće 6. Reprodukcijska/Pauza | <ol style="list-style-type: none"> 7. Prethodna melodija 8. Naredna melodija 9. Režim uspavlivanja – razina ljujanja 2
tijekom 15 minuta 10. Zaustavljanje ljujanja 11. Postavke snage ljujanja |
|---|--|

ELEKTRONSKI MODUL LJULJAČKE:

1. Gumb za napajanje: kada je klackalica spojena na napajanje, indikator napajanja će svijetliti. Pritisnite gumb za isključivanje ljujačke.
2. Pritisnite gumb za promjenu razine ljujanja. Postoji pet razina, označenih svjetlom.
3. Pritisnite gumb da bi postavili vrijeme. Prvi dodir – vrijeme zamaha 8 min, drugi – 15 min, treći – 30 min.
4. Pritisnite gumb za reprodukciju ugrađene glazbe. Ponovno ga dodirnite da biste ga isključili. Pritisnite tipku 3 sekunde za reprodukciju sljedeće pjesme.
Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu i povežite se na „BT-BABY”. Kada se ljujačka oglasi, to znači da je Bluetooth povezan. Prioritet glazbe: Bluetooth > ugrađena glazba.
5. Pritisnite gumb za postupno smanjenje glasnoće.
6. Pritisnite gumb za postupno povećanje glasnoće.

OKVIR SJEDALA:

MONTAŽA:

Pritisnite metalne gumbе u polukružnom okviru, umetnite gornji dio sjedala u rupu u donjem okviru sjedala. Ako čujete karakterističan „klik”, to znači da je okvir ispravno postavljen.

Ugradite desnu i lijevu baznu nogu kao što je prikazano na slikama 1a, 1b. Provjerite je li ispravno poravnati s rupama za vijke na bazi.

Spojite noge pomoću 4 vijka. Za spajanje okvira sjedala i nogu s postoljem za ljujanje, postavite središnji klin okvira u modul. Središnji klin ima polukružni utor u sredini, modul ima šipku istog oblika – provjerite jesu li oba elementa poravnata prije nego što ih spojite.

DEMONTIRANJE:

Povucite kopču za otpuštanje (vidi sliku 2B), to će otpustiti mehanizam za zaključavanje, omogućujući vam da izvučete okvir sjedala iz baze.

NAVLAKA I JASTUK:

MONTAŽA:

Povucite navlaku preko okvira i pričvrstite čičak na stražnjoj strani sjedala. Za pričvršćivanje naslona za glavu, čičak bi trebao proći kroz omču na vrhu navlake.

SKIDANJE:

Za uklanjanje presvlake sjedala jednostavno otkopčajte čičak i uklonite materijal s okvira.

BAR S IGRAČKAMA:

MONTAŽA:

Za pričvršćivanje igračaka na šipku za igračke jednostavno provucite čičak kroz jednu od dvije petlje. Nakon što pričvrstite igračke na šipku za igračke, spojite ga na okvir ljuljačke pomoću stezaljki koje se nalaze s obje strane.

SKIDANJE:

Otkopčajte kopče s okvira sjedala kako biste uklonili šipku za igračke.

POZOR: Navlaka ima male preklope od tkanine koji, kada se otkriju, omogućuju pristup metalnom okviru.

Zahvaljujući tome, bar s igračkama je postavljena sigurnije i ne oštećuje materijal.

SIGURNOSNI POJASEVI:

Stavite dijete u ljuljačku i ne zaboravite ravnomjerno namjestiti sigurnosni pojas s obje strane. Kopča sigurnosnog pojasa nalazi se u međunožnom pojasu. Povlačenjem čička možete podići materijal, omogućujući lak pristup središnjoj kopči.

POZOR: Provjerite prisanje li sigurnosni pojas vašem djetetu.

POZOR: Kako biste osigurali sigurnost vašeg djeteta, prije korištenja proizvoda provjerite je li sigurnosni pojas pravilno vezan.

ZAKLJUČAVANJE KRETANJA:

Gurnite blokadu pokreta prema dolje kako biste zaključali klackalicu u početnom položaju. Povucite bravu pokreta prema gore kako biste otključali opcije ljuljanja.

UPOZORENJE: Ne smije se koristiti zaključavanje kada je ljuljačka u pokretu.

PUNJAČ:

Spojite adapter na ljuljačku. Utikač se nalazi s unutarnje strane podstave.

A. DC utikač se može umetnuti u AC 100–240V ~ 50/60Hz napajanje.

B. Izlazni parametri adaptera: napon je 5V i struja je 1A.

C. Adapter je opremljen 2-metarskim USB kabelom.

MONTAŽA BATERIJA:

Komora za baterije nalazi se na kraju ljuljačke baze, na suprotnoj nozi na kojoj se nalazi zvučnik. Komora je označena ikonicom baterija. Da otvorite komoru, treba odvrtiti vijke i skinuti poklopac. Umetnite 4 AAA alkalne baterije prema oznakama polariteta i zavrnite poklopac.

Za postavljanje baterija u daljinskom upravljaču slijedite crtež na stražnjoj strani daljinskog upravljača. Pritisnite gumb i izvucite komoru za baterije.

BATERIJE:

Treba koristiti baterije:

NJIHALJKA: 4 x AAA 1,5 V (nisu uključene)

DALJINSKI UPRAVLJAČ: 1 x CR2025 3V (nije uključena)

SIGURNA UPORABA BATERIJA:

- Montažu/demontažu baterije treba izvršiti odrasla osoba.
- Ne miješajte različite vrste baterija ili nove i rabljene baterije.
- Ne miješajte alkalne, standardne (ugljik-cink) i punjive baterije u isto vrijeme.
- Ne punite baterije koje se ne mogu puniti.
- Baterije namijenjene punjenju moraju se izvaditi iz proizvoda prije punjenja.
- Baterije moraju biti umetnute uz pravilan polaritet.
- Staviti baterije prema uputama.
- Istrošene baterije izvadite iz uređaja.
- Nemojte bacati istrošene baterije u vatru.
- Isključite proizvod prije stavljanja baterija.
- Nemojte dovesti do kratkog spoja u komori baterija.
- Držite baterije izvan dohvata djece.
- Čuvajte baterije od kontakta s vodom.
- Nije dozvoljeno dovesti do kratkog spoja stezaljki napajanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Proizvod skladištite izvan dohvata djece. Baterije treba izvaditi iz proizvoda ako se ne koristi dulje vrijeme kako bi se izbjegla korozija i curenje. Proizvod čuvajte na suhom i hladnom mjestu.

OKVIR:

Očistite bazu klackalice i okvir sjedala vlažnom krpom u otopini sapunaste vode. Temeljito osušite, nemojte koristiti izbjeljivač ili druge kemikalije.

UKLONIV MATERIJAL:

- **TKANINA SJEDALA, NASLON ZA GLAVU, IGRAČKE:** odvojiti od sjedala i prati ručno ili u perilici rublja na programu za osjetljivo rublje, max. 30°C. Dobro osušite.
- **TRAKA ZA IGRAČKE:** Ne prati u perilici. Obrišite mokrom krpom.

Hvala što ste pažljivo pročitali upute. Molimo da ih sačuvate.

RO

Stimați clienți,

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea **MoMi KENANI SAND**. Avem speranța, că produsul achiziționat va satisface așteptările d-voastră.

ȚINEȚI MINTE:

Desenele și fotografiile au doar un caracter ilustrativ. Aspectul real al produsului poate diferi de vizualizarea din instrucțiune.

ELIMINAREA ECHIPAMENTULUI UZAT ȘI A BATERIILOR:



Simbolul coșului de gunoi tăiat plasat pe echipamente, baterii, ambalaje sau documentele atașate acestuia înseamnă că produsul nu trebuie aruncat cu alte deșeuri.

Responsabilitatea utilizatorului este de a preda echipamentele și bateriile uzate într-un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Informații despre sistemul disponibil pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și baterii pot fi găsite în biroul de informații al magazinului și la primăria de oraș / comună.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

AVERTISMENT:

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Nu utilizați acest produs dacă copilul este în măsură să stea singur în șezut sau dacă are mai mult de 9 kg.
- Nu utilizați niciodată acest produs pe suprafețe înălțate (de exemplu pe o masă).
- Utilizați mereu sistemele de fixare.
- Pentru evitarea leziunilor, asigurați-vă că cei mici se află la distanță în timpul operațiunilor de deschidere și închidere a produsului.
- Nu le permiteți copiilor să se joace cu acest produs (nu este vorba de jucăriile atârinate pe bară).
- Nu deplasați sau ridicați acest produs cu copilul înăuntru.
- Când produsul este conectat la un music player, asigurați-vă că volumul music player-ului este setat la o valoare joasă.
- Niciodată nu folosiți bara de jucării pentru a transporta produsul.
- Niciodată nu lăsați copilul să doarmă în acest produs.
- Acest produs nu va înlocui pătuțul sau patul. În cazul în care copilul dvs. are nevoie de somn, acesta trebuie plasat într-un pătuț sau pat potrivit.
- Nu folosiți produsul dacă lipsesc elemente sau acestea sunt deteriorate.
- Nu folosiți accesorii sau piese de schimb, altele decât cele recomandate de producător.
- Numai pentru uz interior.
- Alimentatorul folosit cu șezlongul trebuie verificat în mod regulat pentru a verifica dacă nu este deteriorat cablul, ștecherul, carcasa și

alte piese. Dacă sunt deteriorate, este interzisă utilizarea alimentatorului.

- Produsul trebuie utilizat numai cu alimentatorul recomandată de producător.
- **AVERTIZARE!** Telecomanda conține baterii tip buton. În cazul în care este înghițită, bateria tip buton poate provoca arsuri chimice interne.
- **AVERTIZARE!** Bateriile uzate trebuie imediat aruncate. Bateriile tip buton noi și cele uzate trebuie ținute departe de copii. Dacă credeți că este posibil ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu folosiți acest produs fără a citi mai întâi manualul de instrucțiuni.
- Vă rugăm să păstrați ambalajul și manualul de utilizare, deoarece acestea conțin informații importante.
- În timpul montării țineți toate elementele departe de copii.
- Îndepărtați toate ambalajele și elementele de fixare înainte de utilizare și nu le lăsați la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Dacă încetați să folosiți produsul vă rugăm să-l eliminați corespunzător în conformitate cu legislația locală.

ELEMENTELE DE ASAMBLARE:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Înelitoare | 8. Arc cu jucării |
| 2. Cadrul scaunului | 9. 2 jucării de pluș (cu arici) |
| 3. Blocada mișcări | 10. Tetiera/ perna (cu arici) |
| 4. Suportul balansoarului | 11. Telecomandă |
| 5. Compartimentul bateriei | 12. Alimentator |
| 6. Clemă de eliberare scaun | 13. Șurubelniță |
| 7. Priza adaptorului | 14. Șurub x4 |

TELECOMANDĂ:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Alimentare pornit/oprit | 7. Melodia anterioară |
| 2. Regulator timp | 8. Melodia următoare |
| 3. Muzică / Bluetooth | 9. Mod de adormire – nivelul 2 de balansare timp de 15 minute |
| 4. Mărire volum | 10. Oprește balansare |
| 5. Reducere volum | 11. Setarea puterii de balansare |
| 6. Redare/pauză | |

MODUL ELECTRONIC PE BALANSOAR:

1. Buton alimentare: când balansoarul este cuplat la alimentator indicatorul de corect începe să lumineze. Apăsăți butonul, pentru a opri balansoarul
2. Apăsăți butonul, pentru a modifica nivelul de balansare. Există cinci niveluri.

3. Apăsăți butonul, pentru a seta timpul. Prima apăsare – timp de balansare 8 min, a doua – 15 min, a treia – 30 min.
4. Apăsăți butonul, pentru a porni muzica încorporată. Apăsăți din nou pentru a opri. Tăiați butonul timp de 3 secunde pentru a trece la melodia următoare.
Cuplați Bluetooth-ul din smartphone și cuplați-vă la „BT-BABY”. Când balansoarul emite semnal sonor, înseamnă că Bluetooth este conectat. Prioritate muzicii: Bluetooth > muzică încorporată.
5. Apăsăți butonul, pentru a micșora treptat volumul.
6. Apăsăți butonul, pentru a mări treptat volumul.

PICIORUL BALANSOARULUI:

MONTARE:

Apăsăți butoanele metalice din cadrul semi-rotund, introduceți partea superioară a scaunului în orificiul din cadrul inferior al scaunului. Dacă auziți un „clic” caracteristic, înseamnă că, cadrul a fost montat corect. Montați piciorul drept și stâng a bazei conform cu desene 1a, 1b, 1c. Asigurați-vă că este egalată corect cu orificiile în cadrul destinate pentru șuruburi.

Cuplați picioarele cu cadrul cu ajutorul a 4 șuruburi. Pentru a cupla cadrul și picioarele scaunului la baza balansoarului, plasați tija centrală al cadrului în modul. Tija centrală are un decalaj semicircular în mijloc, modulul are o tijă de aceeași formă – asigurați-vă că ambele elemente sunt potrivite înainte de a le cupla.

DEMONTAREA:

Trageți clema de eliberare (vezi des. B), aceasta va decupla mecanismul de blocare care vă va permite să scoateți cadrul scaunului din bază.

HUSA ȘI PERNA:

MONTARE:

Trageți husa peste cadru și închideți cu arici pe spatele scaunului. Pentru a atașa tetiera, închizătoarea cu velcro trebuie să treacă prin bucla din partea de sus a husei.

SCOATERE:

Pentru a scoate tapiteria scaunului, pur și simplu desfaceți velcro și îndepărtați materialul din cadru.

ARC CU JUCĂRII:

INSTALAREA:

Pentru a atașa jucăriile la arc, pur și simplu treceți închizătoarea cu velcro printr-una dintre cele două bucle. După ce ați atașat jucăriile la arc, cuplați-l la cadrul balansierului folosind clemele situate pe ambele părți.

SCOATERE:

Desfaceți clamele de pe cadrul scaunului pentru a scoate arcul.

ATENȚIE: Husa are mici clapete din material textil care, după ridicare, permit accesul la cadrul metalic. Datorită acestui fapt, arcul este montat mai sigur și nu deteriorează materialul. După scoaterea arcului, închideți clapetele.

CENTURILE DE SIGURANȚĂ:

Puneți copilul în balansoar și nu uitați să reglați centura de siguranță uniform pe ambele părți. Catarama

centurii de siguranță se află în centura dintre picioare. Trăgând de închizătoarea cu velcro, puteți ridica materialul, permițând accesul ușor la catarama centrală.

ATENȚIE: Asigurați-vă că centura de siguranță aderă bine pe copil.

ATENȚIE: Pentru a asigura siguranța copilului d-voastră, asigurați-vă că centura de siguranță este bine închisă înainte de a utiliza produsul.

BLOCADA MIȘCĂRI:

Glisați blocada mișcării în jos pentru a bloca balansoarul în poziția inițială. Trageți blocada mișcării în sus pentru a debloca opțiunile de balansare.

AVERTIZARE: Nu folosiți blocada când balansoarul este în mișcare.

ALIMENTATOR:

Conectați adaptorul la balansoar. Priza este situată în partea interioară a bazei.

A. Mufa DC se poate introduce în alimentatorul AC 100-240 V ~ 50 / 60Hz.

B. Parametri de ieșire a adaptorului: tensiunea este de 5 V, iar curentul 1A.

C. Adaptorul are un cablu USB de 2 metrii.

INSTALAREA BATERIEI:

Compartimentul bateriei se află în partea din spate a bazei balansoarului, pe piciorul opus cu difuzor. Compartimentul este marcat cu pictograma bateriei. Pentru a deschide compartimentul, șuruburile trebuie desșurubate și scos capacul. Introduceți 4 baterie alcaline AAA în conformitate cu polarizarea și închideți capacul.

Pentru a instala bateriile din telecomandă, urmați desenul amplasat pe spatele telecomenzii. Apăsăți butonul și glisați în afara compartimentului bateriei.

BATERII:

Trebuie să folosiți baterie:

LEAGAN: 4 x AAA 1,5 V (nu sunt incluse în set)

TELECOMANDĂ: 1 x CR2025 3V (ne inclus în set)

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR:

- Montarea/demontarea bateriei trebuie efectuată de un adult.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau baterii noi și folosite.
- Nu folosiți bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) și reîncărcabile în același timp.
- Nu aruncați bateriile uzate în foc.
- Bateriile de unică folosință nu sunt reîncărcabile.
- Acumulatele trebuie încărcate în afara dispozitivului.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile uzate trebuie scoase din produs.
- Produsul trebuie oprit înainte de a înlocui bateriile.
- Nu scurtcircuitați compartimentul pentru baterie.
- A nu se lăsa bateriile la îndemâna copiilor.
- Protejați împotriva contactului cu apa.
- Este interzisă scurtcircuitarea bornelor de alimentare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

Păstrați produsul într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor. Bateria trebuie scoasă din produs dacă acesta nu este folosit o perioadă mai lungă de timp pentru a evita coroziunea și scurgerile. Produsul păstrați-l la loc uscat și răcoros.

CADRU:

Curățați baza balansoarului și cadrul scaunului cu o cârpă umezită într-o soluție de apă cu săpun. Uscați bine, nu folosiți înălbitori sau alte substanțe chimice.

MATERIALUL DETAȘABIL:

- MATERIALUL SCAUNULUI, TETIERA ȘI JUCĂRIILE: spălați-l manual sau la mașina de spălat într-un program delicat, max. 30°. Uscați-l bine.
- ARCUL DE JUCĂRIE: nu se spală la mașină. Ștergeți cu o cârpă umedă.

Mulțumim că ați citit instrucțiunea cu atenție. Vă rugăm să o păstrați.

UA

Шановний клієнте,

щиро дякуємо за покупку **MoMi KENANI SAND**. Сподіваємося, що цей продукт виправдає ваші очікування.

ПАМ'ЯТАЙТЕ:

Малюнки та фотографії наведені лише для ілюстрації. Реальний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися від візуалізації в інструкції.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АКУМУЛЯТОРІВ:

Символ перекресленого сміттевого бака, розміщений на обладнанні, упаковці або супровідних документах, означає, що продукт не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Користувач зобов'язаний передати використане обладнання та акумулятори до визначеного пункту збору для відповідної переробки. Інформацію про переробку та збір таких відходів можна отримати у представників місцевої влади.

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Не використовуйте виріб, якщо дитина може сидіти без сторонньої допомоги або якщо її вага перевищує 9 кг.
- Ніколи не використовуйте цей виріб на підвищенні (наприклад, на столі).
- Завжди слід використовувати системи безпеки та підтримки.
- Щоб запобігти травмуванню, переконайтеся, що під час розкладання та складання виробу поблизу немає дітей.
- Не дозволяйте дітям грати з виробом (це не стосується м'яких іграшок, що входять до комплекту).
- Не переносьте і не піднімайте цей виріб, якщо в ньому знаходиться дитина.
- Підключаючи виріб до музичного плеєра, переконайтеся, що на ньому встановлено низький рівень гучності.
- Ніколи не використовуйте дугу з іграшками для транспортування виробу.
- Ніколи не дозволяйте дитині спати в цьому пристрої. Цей виріб не є заміною дитячого ліжечка. Коли дитина засинає, її слід перекласти у відповідне ліжечко.
- Не використовуйте виріб, якщо будь-яка його деталь пошкоджена або відсутня.
- Не використовуйте аксесуари або запасні частини, відмінні від схвалених виробником.
- Продукт призначений для застосування всередині приміщень.
- Блок живлення, що використовується з виробом, слід регулярно перевіряти на наявність пошкоджень кабелю, вилки, корпусу та інших частин, і не використовувати його в разі пошкодження.
- Виріб можна використовувати лише з блоком живлення, рекомендованим виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Пульт дистанційного керування містить батарейку-таблетку. Якщо проковтнути батарейку-таблетку, існує ризик серйозних хімічних внутрішніх опіків.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Негайно утилізуйте використані батарейки. Зберігайте нові та використані батарейки в недоступному для дітей місці. Якщо ви підозрюєте, що батарейки проковтнули або вставили їх у будь-яку частину тіла, негайно зверніться за медичною допомогою.
- Не використовуйте цей виріб без попереднього ознайомлення з інструкцією з використання.
- Складання повинно виконуватися лише дорослою особою. Під час складання слід тримати всі деталі в недоступному для дітей місці.
- Збережіть цю інструкцію для використання у майбутньому.
- Упаковка та велосипед містять дрібні деталі та пластикові елементи (включаючи пакети, плівку), які можуть бути небезпечними для маленьких дітей. Тримайте їх подалі. Пластикові пакети та інші пакувальні матеріали слід утилізувати.
- Після закінчення використання продукту, будь ласка, утилізуйте його у відповідній установі згідно з місцевим законодавством.

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТОВАРУ:

1. Чохол
2. Рама сидіння
3. Блокування руху
4. Основа крісла-качалки з модулем
5. Батарейний відсік
6. Затискач для розблокування сидіння
7. Гніздо адаптера
8. Дуга
9. 2 м'які іграшки (на липучках)
10. Підголівник (на липучці)
11. Пульт дистанційного керування
12. Блок живлення
13. Викрутка
14. ГВИНТ х4

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ:

1. Кнопка вмикання/вимикання
2. Таймер
3. Музика / Bluetooth
4. Збільшити гучність
5. Зменшити гучність
6. Відтворити / пауза
7. Попередня мелодія
8. Наступна мелодія
9. Режим заколисування - рівень качання 2 протягом 15 хвилин
10. Зупинити качання
11. Регулювання потужності качання

ЕЛЕКТРОННИЙ МОДУЛЬ НА КРІСЛІ-ГОЙДАЛЦІ:

1. Кнопка живлення: коли гойдалку підключено до джерела живлення, загориться індикатор струму. Натисніть кнопку, щоб вимкнути гойдалку.
2. Натисніть кнопку, щоб змінити рівень качання. Є п'ять рівнів, які показує лампочка.
3. Натисніть кнопку, щоб встановити час. Перший дотик - час качання 8 хв., другий дотик - 15 хв., третій дотик - 30 хв.
4. Натисніть кнопку, щоб увімкнути вбудовану музику. Торкніться ще раз, щоб вимкнути. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути наступну мелодію. Увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні та підключіться до «BT_BABY». Коли гойдалка подає звуковий сигнал, це означає, що Bluetooth підключено. Пріоритет музики: Bluetooth > вбудована музика.
5. Натискайте кнопку, щоб поступово зменшити гучність.
6. Натискайте кнопку, щоб поступово збільшити гучність.

НІЖКА ГОЙДАЛКИ:

УСТАНОВКА:

Натисніть на металеві кнопки в напівкруглій рамі, вставте верхню частину сидіння в отвір в нижній рамі сидіння. Якщо ви почуєте характерне «клацання», це означає, що рама встановлена правильно.

Встановіть праву та ліву ніжку основи, як показано на малюнках 1a, 1b, 1c. Переконайтеся, що вона правильно вирівняна з отворами в основі для гвинтів.

З'єднайте ніжки з основою за допомогою 4 гвинтів. Щоб з'єднати раму сидіння і ніжки з основою гойдалки, вставте центральний штифт рами в модуль. Центральний штифт має проріз в центрі у формі півкола, модуль має планку такої ж форми – переконайтеся, що обидві частини вирівняні, перш ніж з'єднувати їх.

ДЕМОНТАЖ:

Потягніть за затискач розблокування, це розблокує механізм блокування, щоб витягнути раму сидіння з основи.

ЧОХОЛ І ПОДУШКА:

УСТАНОВКА:

Натягніть чохол на раму і застібніть липучки на спинці сидіння. Щоб прикріпити підголівник, застібку-липучку слід пропустити через петлю у верхній частині чохла.

ЗНЯТТЯ:

Щоб зняти чохол сидіння, просто розстебніть липучку і зніміть тканину з рами.

ДУГА ТА ІГРАШКИ:

УСТАНОВКА:

Щоб прикріпити іграшки до дуги, просто протягніть липучку через одну з двох петель. Після того, як іграшки прикріплені до дуги, слід з'єднати її з рамою качалки за допомогою пряжок, які розташовані з обох боків дуги.

ЗНЯТТЯ:

Від'єднайте пряжки від рами сидіння, щоб зняти дугу.

УВАГА: Чохол має невеликі тканинні клапани, які при відкритті відкривають доступ до металевого каркасу. Це гарантує, що дуга надійніше прикріплена і не пошкоджує матеріал. Знявши дугу, закрийте клапани.

РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ:

Помістіть дитину в гойдалку і не забудьте відрегулювати ремень безпеки рівномірно з обох сторін. Пряжка ременя безпеки розташована в паховому ремені. Потягнувши за липучку, тканину можна підняти, відкриваючи легкий доступ до центральної пряжки.

УВАГА: Переконайтеся, що ремень безпеки щільно прилягає до дитини.

УВАГА: Щоб забезпечити безпеку вашої дитини, переконайтеся, що ремень безпеки правильно пристебнутий, перш ніж використовувати виріб.

БЛОКУВАННЯ РУХУ:

Посуньте замок блокування руху вниз, щоб зафіксувати гойдалку в початковому положенні. Потягніть фіксатор руху вгору, щоб розблокувати параметри качання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте замок блокування, коли гойдалка рухається.

БЛОК ЖИВЛЕННЯ:

Підключіть адаптер до гойдалки. Розетка розташована на внутрішній стороні основи.

А. Штекер постійного струму можна вставити в адаптер змінного струму 100-240 В ~ 50/60 Гц.

В. Вихідні параметри адаптера: напруга 5 В і струм 1 А.

С. Адаптер має 2-метровий USB-кабель.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК:

Батарейний відсік знаходиться в кінці основи гойдалки, на протилежній нозі, на якій знаходиться динамік. Відсік позначено значком батарейки. Щоб відкрити відсік, відкрутіть гвинти і зніміть кришку. Вставте 4 лужні батарейки ААА відповідно до маркування полярності та закрутіть кришку.

Щоб замінити батарейки в пульті дистанційного керування, дотримуйтесь малюнка на зворотному боці пульта дистанційного керування. Натисніть кнопку і висуньте відсік для батарейок.

БАТАРЕЙКИ:

Використовуйте батарейки:

ГОЙДАЛКА: 4 шт. x ААА 1,5 В (не входять до комплекту)

ПУЛЬТ: 1 шт. x CR2025 3V (не входять до комплекту)

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК:

- Встановлення/виймання батарейок має здійснювати дорослий.
- Не змішуйте різні типи батарейок або нові та використані батарейки.

- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) та акумуляторні батареї одночасно.
- Не заряджайте повторно батареї, що не перезаряджаються.
- Акумулятори, що заряджаються, повинні бути вийняті з виробу перед зарядкою.
- Батареї слід вставляти з дотриманням правильної полярності.
- Встановіть батареї відповідно до інструкції.
- Використані батареї слід вийняти з виробу.
- Не викидайте використані батареї у вогонь.
- Вимкніть виріб перед тим, як вставляти батареї.
- Не допускайте короткого замикання батарейного відсіку.
- Зберігайте батареї у недоступному для дітей місці.
- Захищати від контакту з водою .
- Не допускайте короткого замикання клем джерела живлення.

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД:

Продукт слід зберігати у місцях, недоступних для дітей. Батареї слід виймати з пристрою, якщо він не використовується протягом тривалого часу, щоб уникнути корозії та протікання. Зберігати продукт в сухому та прохолодному місці. Уникайте перебування виробу на сонці, оскільки це може призвести до вицвітання кольору.

РАМА:


Очистіть основу гойдалки та раму сидіння вологою ганчіркою в мильному розчині. Ретельно просушіть, не використовуйте відбілювач або інші хімічні засоби.

ЗНІМНА ТКАНИНА:

ТКАНИНА СИДІННЯ, ПІДГОЛІВНИК ТА ІГРАШКИ: зняти з сидіння і випрати вручну або в пральній машині на делікатній програмі, макс. 30°. Ретельно висушити.

ДУГА: Не прати дугу у пральній машині. Очистити вологою ганчіркою.

Дякуємо, що уважно прочитали інструкцію. Будь ласка збережіть її.



DARMOWA OBSŁUGA NAPRAW REKLAMACYJNYCH

DOOR-TO-DOOR

Dziękujemy za zakup produktu marki **MoMi**.

Mamy nadzieję, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia, zgłoś swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.momi.pl/kontakt lub napisz wiadomość na adres email: wsparcie@momi.pl.

WARUNKI GWARANCJI MoMi

A. Warunki ogólne

1. Gwarancja jest udzielana, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie (dalej jako: Gwarancja).
2. Gwarancja udzielana jest przez TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428), przy ul. Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000232137, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.195.848 zł, w całości wpłacony (dalej jako: Gwarant).
3. Gwarancja udzielana jest dla wszystkich produktów marki MoMi (dalej jako: Produkt).
4. Gwarancja przysługuje każdej osobie fizycznej lub prawnej, która kupiła Produkt (dalej jako: Kupujący).
5. Gwarancja udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium krajów wskazanych na stronie: www.momi.pl.
6. Gwarancja udzielona jest na 2 (dwa) lata licząc od dnia kiedy produkt został Kupującemu wydany.
7. W przypadku braku zgodności Produktu z umową (stwierdzenia wady w Produkcie) Kupujący, według swojego wyboru, może dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Gwarancji.
8. Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Kupującemu z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową ze strony sprzedawcy.
9. W celu skorzystania z uprawnień z gwarancji należy zgłosić się bezpośrednio do sprzedawcy lub do Gwaranta, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.momi.pl/kontakt lub pisząc wiadomość na adres e-mail: wsparcie@momi.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (np. paragon, faktura, potwierdzenie zapłaty).

10. Sposób odbioru Produktu opisany jest w sekcji „Usługa Door-To-Door”. W przypadku samodzielnej wysyłki Produktu do Gwaranta, Gwarant pokrywa koszt najtańszego sposobu wysyłki.
11. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego Produkty są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć ich funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi Produktu oraz Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem.

B. Warunki szczególne


1. W ramach Gwarancji Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu na nowy, wolny od wad.
2. W przypadku gdy nie jest możliwa wymiana Produktu na nowy wolny od wad:
 - a. Gwarant dokona naprawy Produktu,
lub
 - b. Gwarant dokona zwrotu ceny Produktu – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - c. Gwarant wyda „protokół nienaprawialności”, który uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy – w przypadku gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta.
3. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa Produktu:
 - a. Gwarant dokona wymiany Produktu na nowy, wolny od wad – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - b. Gwarant dokona zwrotu ceny Produktu – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - c. Gwarant wyda „protokół nienaprawialności”, który uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy – w przypadku gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta.
4. Naprawa lub wymiana Produktu zostanie dokonana w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia odebrania Produktu przez Gwaranta.
5. Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie jednak o czas nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych. W takim przypadku Gwarant każdorazowo powiadamia Kupującego o tym fakcie, podając nowy termin usunięcia wady.
6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt odpowiednio zapakowany tak, aby nie uległ on dodatkowym uszkodzeniom podczas transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania Produktu lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu do Serwisu Gwaranta ponosi Kupujący.
7. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia i zapakowania produktu na czas transportu, nie są objęte Gwarancją.
8. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;

- b. wad Produktu powstałych w wyniku normalnego zużycia Produktu wynikającego z prawidłowego użytkowania;
 - c. wad Produktu powstałych na skutek nieodpowiedniej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
 - d. wad Produktu powstałych w wyniku korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza: uszkodzeń z winy użytkownika, korzystania z Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, celowych lub mechanicznych uszkodzeń produktu (przetarcia, rozdarcia, itp.);
 - e. wad Produktu powstałych na skutek oddziaływania środowiska zewnętrznego na Produkt, np. zmiany koloru wynikające z wystawienia na silne nasłonecznienie, zawilgocenie, zabrudzenie itp.;
 - f. wad Produktu powstałych na skutek siły wyższej.
9. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta.
10. Kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, w wyniku czego powstały wady w Produkcie lub w przypadku stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu.
11. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady nieobjętej Gwarancją, Gwarant, o ile w jego ocenie możliwe jest dokonanie naprawy, poinformuje Klienta o wysokości kosztów naprawy Produktu i po uzyskaniu akceptacji Klienta dokona naprawy Produktu. W przypadku braku zgody Klienta na naprawę, Gwarant odsyła Produkt na koszt Gwaranta.

C. Usługa Door-To-Door

1. Kupujący, według własnego uznania, może skorzystać z usługi Door-To-Door (D2D).
2. Usługa Door-To-Door (D2D) dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Usługa Door-To-Door (D2D) oznacza usługę serwisową „od drzwi do drzwi”. Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach Gwarancji od drzwi Kupującego do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
4. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta.
5. Naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Kupującego.
6. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Usługa Door-To-Door (D2D) dotyczy Produktów marki MoMi i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.

A series of horizontal dotted lines for writing.





www.momi.store

Producent/Producer/Hersteller/Producteur:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store